

TOUCHMAN®

TM160 series



INSTRUCTION MANUAL

Français
English
Español
Português
Italiano
Deutsch
Nederlands

LEXIBOOK®

<i>Français</i>	<i>1 - 11</i>
<i>English</i>	<i>12 - 21</i>
<i>Español</i>	<i>22 - 32</i>
<i>Português</i>	<i>33 - 42</i>
<i>Italiano</i>	<i>43 - 53</i>
<i>Deutsch</i>	<i>54 - 64</i>
<i>Nederlands</i>	<i>65 - 75</i>

INTRODUCTION

Nous vous remercions de votre achat d'un organiseur TM160 series Lexibook.
Merci de lire attentivement les instructions suivantes pour une bonne compréhension du fonctionnement de cet appareil et de conserver ce manuel pour toute référence future.

AVIS

- Il est fortement recommandé de conserver une trace écrite de toutes vos données importantes.
Des données peuvent être perdues ou altérées avec virtuellement tout appareil électronique de mise en mémoire dans certaines circonstances.
Nous ne saurions par conséquent être tenus responsables si des données venaient à être perdues ou rendues inutilisables des suites d'une mauvaise utilisation, réparation, défaut, remplacement de la pile, utilisation de l'appareil après expiration de la durée de vie de la pile ou tout autre motif.
- Nous ne saurions en aucun cas assumer la responsabilité pour tout dommage ou préjudice causé en raison d'une perte de données survenue des suites d'une mauvaise utilisation ou réparation ou d'un remplacement de la pile.
Pour éviter toute perte de données, il est fortement recommandé de conserver une trace écrite de toutes vos données importantes.
- Les informations fournies dans ce manuel sont sujettes à modification sans avis préalable.

ATTENTION !

- Ne pas transporter cet agenda dans la poche arrière de votre pantalon.
- Ne pas laisser tomber cet agenda ni lui faire subir de chocs violents.
- Ne pas exposer cet agenda à des températures extrêmes.
- Essuyez le corps de l'appareil avec un chiffon doux et sec.
- Etant donné que cet appareil n'est pas imperméable, ne pas l'utiliser ni le ranger dans des lieux où il risque d'être éclaboussé. Des gouttes de pluie, eau en atomiseur, jus de fruit, café, vapeur, transpiration peuvent également causer un mauvais fonctionnement de cet appareil.

CONTENU

<i>Introduction</i>	<i>1</i>	<i>Rechercher et visualiser des enregistrements de l'annuaire téléphonique / Carnet de rendez-vous</i>	<i>7</i>
<i>Fonctions des touches</i>	<i>3</i>	<i>Editer des enregistrements de l'annuaire téléphonique & carnet de rendez-vous</i>	<i>7</i>
<i>Reset (Remise à zéro)</i>	<i>4</i>	<i>Effacer des enregistrements de l'annuaire téléphonique & carnet de rendez-Vous</i>	<i>7</i>
<i>Sélection de la langue</i>	<i>4</i>	<i>Calculatrice</i>	<i>7</i>
<i>Tonalité des touches</i>	<i>4</i>	<i>Convertisseur devises – métrique</i>	<i>8</i>
<i>Allumer/Eteindre l'agenda</i>	<i>4</i>	<i>Mode jeux</i>	<i>9</i>
<i>Fonction d'arrêt automatique</i>	<i>4</i>	<i>Fonction de verrouillage</i>	<i>9</i>
<i>Mode d'affichage de l'heure locale et mondiale</i>	<i>4</i>	<i>Insérer des symboles spéciaux</i>	<i>10</i>
<i>Alarme journalière & mélodie horaire</i>	<i>5</i>	<i>Remplacement des piles</i>	<i>11</i>
<i>Annuaire téléphonique</i>	<i>5</i>	<i>Garantie</i>	<i>11</i>
<i>Carnet de rendez-vous</i>	<i>6</i>		



Fonctions des Touches

- Mode Horloge.
 - Mode annuaire téléphonique.
 - Mode Carnet de Rendez-vous.
 - Mode Jeux.
 - Mode Calculatrice.
 - Appuyer pour confirmer ou entrer une sélection en mémoire.
 - Mode de Verrouillage. En mode d'alarme journalière, appuyez sur pour entrer en mode de Définition du Mot de Passe.
- DST : Pour activer/désactiver la fonction heure d'Eté.
- Pour activer/désactiver la tonalité des touches.
 - Pour activer/désactiver la mélodie horaire.
 - Pour activer/désactiver le carillon.

- Touches du curseur.
Appuyer pour déplacer le curseur / visualiser des informations hors écran.
Presser et rester appuyé pour vous déplacer sur la ligne supérieure.
- Appuyer pour visualiser d'autres champs numériques ques dans l'annuaire téléphonique.
- Touche de recherche.
- Appuyer pour entrer en mode d'Edition d'un Fichier / entrer en mode de réglage de l'Heure.
- Appuyer pour effacer un caractère ou un fichier.
- Appuyer pour sélectionner les symboles correspondants.
- Pour insérer une virgule / un point.
- Pour insérer un tiret.
- Pour insérer un espace.
- Pour sélectionner le mode d'affichage de l'heure suivant le format de 12/24 heures.
- Pour sélectionner l'heure du matin ou l'heure d'après-midi en mode de réglage de l'heure.
- Touches d'opération.

Alimentation et remise à zéro de l'agenda

Mettez l'appareil en marche et enfoncez le bouton au dos de l'appareil au moyen d'un objet pointu. "RESET?" apparaît à l'écran. Appuyez sur la touche entrée pour confirmer. Lorsque vous procédez à une remise à zéro de l'appareil, tous les fichiers de l'annuaire téléphonique et du carnet de rendez-vous sont effacés de façon permanente. Appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de la touche entrée pour annuler la remise à zéro.

Sélection de la langue

Après avoir remis votre agenda à zéro, il vous est demandé de sélectionner la langue pour les messages de guidage. Appuyez sur 2nd puis sur « MENU » puis ^ ou v pour sélectionner parmi les langues, appuyez ensuite sur pour choisir parmi les langues suivantes: ENGLISH, FRANÇAIS, DEUTSCH, ITALIANO, ESPANOL, PORTUGUES et NEDERLANDS Appuyez sur la touche pour confirmer votre sélection.

Tonalité des touches

Appuyez sur 2nd puis pour activer/désactiver la fonction de tonalité des touches. L'indicateur apparaît / disparaît de l'affichage pour indiquer l'activation/désactivation de la fonction.

Allumer/Eteindre l'agenda

Appuyer sur pour allumer votre agenda. Appuyez sur pour éteindre votre agenda. Le menu apparaissant alors à l'écran sera celui de

Le menu apparaissant alors à l'écran sera celui de l'horloge locale.


Fonction d'arrêt automatique

L'appareil s'éteint automatiquement au bout de 5 minutes si aucune touche n'est activée pour prolonger la durée de vie de la pile.

Mode d'affichage de l'heure locale et mondiale

Appuyez sur une fois pour accéder à l'heure locale (*), 2 fois pour l'heure mondiale, 3 fois pour l'alarme et 4 fois pour le compte à rebours.

- 1. Appuyez sur pour entrer en mode d'affichage de l'heure locale ou mondiale.



- 2. Appuyez sur 2nd puis DST pour activer/désactiver la fonction heure d'été (DTS).
- 3. Appuyez sur 12/24 pour sélectionner le mode d'affichage de l'heure suivant le format de 12/24 heures.
- 4. Puis appuyez sur 2nd « EDIT » pour entrer en mode « réglage de l'heure mondiale ». Le nom de la ville clignotera.
- 5. Pressez la touche v^ pour choisir votre ville.
- 6. Réglez l'année, le mois, le jour, l'heure et les minutes, puis appuyez sur . Le jour de la semaine se calculera automatiquement.

Alarme journalière & mélodie horaire

- 1. Appuyez 2 fois sur ☺ pour entrer en mode d'Alarme Journalière.
 - 2. Appuyez ensuite sur les touches ▲▼ pour choisir entre les alarmes de 1 à 3.
Puis pressez « EDIT » pour régler l'alarme..
Entrez 06 30, puis pressez ENTER
Lorsque le menu Alarme est ouvert, Appuyez sur 2nd , puis tapez le chiffre « 2 » pour choisir la seconde alarme.
En touchant « 1 » ou « 3 » vous choisirez les autres alarmes.
- Lorsque l'heure locale atteint l'heure de l'alarme, elle se met à sonner pendant 60 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche pour l'éteindre.
Une fois l'alarme réglée, appuyez sur ☺ .

Annuaire téléphonique

Vous pouvez enregistrer les noms, adresses e-mail, et numéros de téléphones de vos contacts.

Appuyez sur une fois ☎ pour choisir le mode PERSONNEL appuyez deux fois pour choisir le mode PROFESSIONNEL.

PERSONNEL?

Entrez JOHN SPACE SMITH et pressez ▼ .

ADRESSE?

Pressez ▼ , entrez 555777

DOMICILE#
555777_

Pressez ▼ , entrez SPACE 345-456-1256

FAX#
F 345-456-1256_

Pressez ▼ , entrez 585

TÉL.CELL.#
585

Pressez ▼ .

E-MAIL ?

Entrez lexibook et pressez la touche @, puis entrez lexibook.com.

@lexibook.com

Pressez ▼ .

URL?

Entrez www.lexibook.com

www.lexibook.com

Pressez ▼ .

NOTE?

Pressez ENTER .

SAUVEGARDE

Après 2 secondes, l'écran retournera à l'affichage original

PERSONNEL?

Carnet de rendez-vous

- 1. Appuyez sur 📅 pour entrer en mode Carnet de Rendez-Vous.

SCHEDULE
- 2. Pour mettre un rendez-vous en mémoire (Réunion le 27 Avril à 12:30). Entrez REUNION;

MEETING
00-00
00-00
- 3. Appuyez sur ▼ et entrez la date et l'heure du Rendez-Vous (mois, jour, heures, minutes).

MEETING
04-27
012-30
- 4. Appuyez sur la touche ENTER pour sauvegarder les données.
Note: Si l'heure entrée est incorrecte, l'affichage indique "ERR" pendant 2 secondes puis retourne à l'écran précédent. Entrez de nouveau l'heure du rendez-vous.
- 5. A l'heure dite du rendez-vous, l'appareil émet un "BIP... BIP" pendant 30 secondes.
L'appareil s'allume (s'il était éteint) et affiche le rendez-vous correspondant. Appuyez sur n'importe quelle touche pour désarmer l'alarme.

Rechercher et visualiser des enregistrements de l’annuaire téléphonique / Carnet de rendez-vous recherche séquentielle

- 1. Appuyez sur [F5]/[F6] pour entrer dans le mode correspondant.
- 2. Appuyez sur ^ ou v pour faire défiler les fichiers vers le haut ou vers le bas.
 - Les fichiers de l’annuaire téléphonique sont classés par ordre alphabétique.
 - Les fichiers du carnet de rendez-vous sont classés par ordre chronologique de la date/ heure de l’enregistrement.
- 3. Appuyez sur ◀ ou ▶ pour visualiser l’information sur la ligne supérieure excédant 12 caractères.
- 4. Pressez et restez appuyé sur ◀ ou ▶ pendant 1 seconde, la ligne supérieure défile en continu à l’affichage si le contenu excède 12 caractères. Appuyez de nouveau sur ◀ ou ▶ pour stopper le défilement à l’affichage.
- 5. En mode annuaire téléphonique, appuyez sur ◀ ou ▶ pour entrer dans d’autres champs numériques.
Note: Si vous avez atteint le premier enregistrement vers le haut ou le dernier enregistrement vers le bas, "pas trouvé" apparaît à l’affichage et l’appareil retourne au mode d’affichage initial.

Editer des enregistrements de l’annuaire téléphonique / Carnet de rendez-vous

- 1. Recherchez l’enregistrement que vous souhaitez éditer.

- 2. Appuyez sur [EDIT] pour entrer en mode d’édition d’un enregistrement.
- 3. Appuyez sur ◀ ▶ ▲ ou ▼ pour déplacer le curseur à la position souhaitée.
- 4. Appuyez sur [DEL] pour effacer un ou plusieurs caractères.
- 5. Appuyez sur [ENTER] pour sauvegarder les modifications.

Effacer des enregistrements de l’annuaire téléphonique / Carnet de rendez-Vous

- 1. Recherchez l’enregistrement que vous souhaitez effacer.
 - 2. Appuyez sur [DEL] , "EFFACER?" apparaît à l’affichage.
 - 3. Appuyez sur [ENTER] pour confirmer "EFFACER!" demeure à l’affichage pendant 2 secondes et l’appareil retourne au mode d’affichage initial.
- Appuyez sur n’importe quelle touche pour annuler l’opération.

Calculatrice

Appuyez sur [TGT] 1 fois pour atteindre le mode calculatrice, 2 fois le mode conversion de devises et 3 fois le mode conversion métrique.

- 1. Calculs à 10 chiffres avec fonctions arithmétiques: +, -, X, ÷.
- 2. Appuyez sur [CE] pour effacer la dernière entrée.
- 3. Appuyez sur [%] pour procéder au calcul d’un pourcent age.
- 4. Appuyez sur [MR], [MC], ou [MRC] pour activer les fonctions mémoire.
- 5."ERR" apparaît à l’affichage en cas de calcul à plus de 10 chiffres / erreur de calcul. Appuyez sur [CE] pour sortir.

Convertisseur

Appuyez sur la touche [F5] pour sélectionner le mode conversion de devises.



Appuyez sur v ou ^ pour sélectionner les monnaies de conversion
EX: JPY → USD




Appuyez sur [EDIT] pour entrer dans le mode réglages, les 1eres lettres clignoteront.




Entrez HKD ▶ NTD.



Appuyez sur [ENTER] Entrez le taux 4.2




Appuyez sur [ENTER] pour enregistrer le réglage



Mode de conversion de devises


Appuyez deux fois sur la touche [F5] pour sélectionner le mode conversion de devises.
Pressez v ou ^ pour choisir le type de conversion.



Entrez 508.2.




Pressez ◀.



Mode de conversion métrique

Exemple: 100 Mètres =? Pieds

Pressez 3 fois  pour sélectionner la conversion métrique.




Pressez  ou  pour trouver l'unit" de conversion désirée



Entrez 500.



Pressez .



Mode jeux

Appuyez sur  pour accéder aux jeux de votre choix.

Marteau

Appuyez sur  et  pour faire bouger le marteau  et appuyer sur les touches  ou  pour faire disparaître les segments qui se trouvent sous le marteau. Quand 2  apparaissent dans la même colonne, si vous ne les faites pas disparaître en moins d'une seconde, la partie est terminée. Le score le plus élevé que vous pouvez atteindre est 999.


Clavier magique

Sélectionner le niveau désiré (01 le plus facile, 20 le plus difficile)
Appuyez sur  pour commencer la partie.
Après 2 secondes, les nombres et caractères seront affichés de manière séquentielle.
Les caractères disparaissent en appuyant sur la bonne lettre et restent affichés si vous appuyez sur la mauvaise touche.
Lorsque l'écran est rempli, vous avez perdu la partie.
Lorsque les caractères du niveau 20 sont tapés correctement, vous avez gagné le jeu.

Verrouillage

Une liste de donnée peut être sécurisée grâce au mode secret, disponible dans les partie TELEPHONE, SCHEDULE (Rendez-vous), A FAIRE et MEMO. Le mot de passe ne peut dépassé 6 caractères. Exemple: Enregistrez le mot de passe "ABCD" and effacez le.
A partir du mode Horloge 


Pressez 2nd et  pour sélectionner le mode secret



Entrez le mot de passe (6 caractères max.). Input ABCD.




Pressez  pour confirmer




Entrez le mot de passe de nouveau




Pressez  pour confirmer



PressEZ 2nd et .




Entrez ABCD et pressez  pour confirmer.




Pressez 



Pressez 



Pressez 



Insérer des symboles

Vous pouvez insérez des symboles lorsque vous entrez des données dans les modes Téléphone / Schedule (Carnet de Rendez-vous)
16 symboles sont disponibles : -, @, #, \$, £, ¥, (,), ~, ', :, /, \, _., &, %.
1- Pressez SYM, symbole s'affichera au niveau du curseur.

- 2- Pressez SYM pour choisir le symbole souhaité.
3- Continuez à entrer les autres caractères ou pressez pour déplacer le curseur, le symbole choisi est inséré.


Conservez toujours des copies écrites de vos notes importantes.

L'Organiser conserve vos données aussi longtemps que les piles fonctionnent.

Changement des piles

Votre appareil TM160series fonctionne avec 1 pile CR2032. Avant de changer les piles, vous devez éteindre votre appareil. Pour ne pas détruire les informations stockées dans votre organiseur, vous avez 1 minute pour changer les piles.

- 1.Appuyez sur la touche pour éteindre l'organizer.
- 2.Retirez le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière de l'organiseur.
3. Retirez les piles usagées et insérez les piles neuves.
4. Remplacez le couvercle du compartiment à piles.
5. Appuyez sur n'importe quelle touche, sauf sur et RESET. Sinon, vous risquez de perdre les données précédemment enregistrées.



Ne pas utiliser de piles rechargeables. Ne pas recharger les piles non rechargeables. Retirer les accumulateurs du jeu avant de les recharger. Ne charger les accumulateurs que sous la surveillance d'un adulte. Ne pas mélanger différents types de piles ou accumulateurs, ou des piles et accumulateurs neufs et usagés. Ce jeu doit être alimenté avec les piles spécifiées uniquement. Les piles et accumulateurs doivent être mis en place en respectant la polarité.

Les piles et accumulateurs usagés doivent être enlevés du jouet. Les bornes d'une pile ou d'un accumulateur ne doivent pas être mises en court-circuit. Ne pas jeter les piles au feu. Retirer les piles en cas de non utilisation prolongée.

ATTENTION : Si le produit présente un mauvais fonctionnement ou subit des décharges électrostatiques, éteindre puis allumer le produit à l'aide du bouton MARCHE/ARRET. Si le produit ne fonctionne toujours pas correctement, enlever puis remettre les piles.

Garantie

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans.

Pour toute mise en œuvre de la garantie ou de service après vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démon-tage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Ne sont pas garanties : les conséquences de l'utilisation d'un autre adaptateur que celui préconisé par le fabricant ou de piles ayant coulé dans l'appareil.

Il est recommandé de conserver l'emballage pour toute référence ultérieure. Dans un souci constant d'amélioration, nous pouvons être amenés à modifier les couleurs et les détails du produit présenté sur l'emballage. Ne convient pas à un enfant de moins de 36 mois car contient de petits éléments détachables susceptibles d'être avalés.

Fax SAV : +33 01 73 23 23 04 (0.34€/min)

<http://www.lexibook.com>

Référence: TM160 series

© 2005 LEXIBOOK®

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the TM160 series TOUCHMAN® personal assistant.
Please read this manual carefully to ensure you understand the operation and keep it for future reference.

NOTICE

- We strongly recommend that separate permanent written records be kept of all important data. Data may be lost or altered in virtually any electronic memory product under certain circumstances. Therefore we assumes no responsi bility for data lost or otherwise rendered unusable whether as a result of improper use, repairs, defects, battery replacement, use after the specific battery life has expected, or any other cause.
- We assume no responsibility for any damage or loss caused by data loss as a result of important use, repairs, and battery replacement. To prevent data loss, it is highly recommended that separate permanent written records be kept of all-important data.
- The information provided in this manual is subject to change without notice.

CAUTION

- Do not carry the organizer in the back pocket of your slacks or trousers.
- Do not drop the organizer or apply exercise force to it.
- Do not subject the organizer to extreme temperature.
- Clean only with a soft, dry cloth.
- Since this product is not waterproof, do not use it or store it where fluids can splash onto it. Raindrops, water spray, juice, coffee, steam, perspiration, etc. will also cause the organizer to malfunction.

CONTENT

Introduction	12	Searching and viewing telephone & schedule records	17
Key operations	14	Editing telephone & schedule records	17
Reset	14	Deleting telephone & schedule records	17
Selecting operation language	14	Calculator	17
Key Tone	14	Currency and Metric converter	18
On/Off the organizer	14	Game mode	19
Auto-Off function	15	Secret memory	19
Home and world time mode	15	Inserting special symbols	20
Alarm	15	Changing batteries	21
Telephone directory	15	Warning	21
Schedule	16	Warranty	21



Key Operations

- Home, world time clock and alarm mode key.
- Telephone mode key.
- Schedule mode key.
- Game mode key.
- Calculator, currency/metric conversion mode key.
- Press to confirm or store selection.
- Secret lock mode key. In daily alarm mode, press to enter password setting mode.
- DST : To toggle the DST function on/off.
- To toggle the key tone on/off.
- To toggle daily alarm on/off.
- To toggle hourly chime on/off.
- Cursor keys. Press to move cursor / to view information out of the screen. Press and hold to scroll the upper line.
- Press to view other number fields in Tele mode.
- Search key.
- Press to enter editing files mode / enter time Setting mode.
- Press to delete a character or a file.
- Press to select corresponding symbols.
- To insert a decimal point / dot.

- Press to insert a hyphen.
- Press to insert a space.
- To select 12/24-hour time basis display.
- To select a.m. or p.m. in time setting.
- Operators keys.
-

Reset

Before using your TM160 series for the first time, press the BUTTON located on the back of the product using a fine point "RESET" is displayed with the screen. Press to confirm. This operation can take several seconds.

Selecting operation language

After resetting your TM160series, you can select the operation language. Press <2nd> to enter the Menu function and press up and down keys to select among ENGLISH, FRANCAIS, DEUTSCH, ITALIANO, ESPANOL, NEDERLANDS and PORTUGUES. Press to confirm the desired language.

Key tone

Press <2 nd> and then press to toggle key tone on/off and indicator will be on/off accordingly.

On/Off function

Press to switch on the organizer. Press to switch off the organizer.

Auto-Off function

Auto power off will be activated after 5 minutes if no key is touched.
Press  key again to restart the organizer.

Home and world Time Setting

Press  once for local (*) time, twice for world time, three times for alarm mode and four times for count down

1. Press  to enter home and world time.

LON SUN
11-01-2004
03-05-41

2. Before setting time, press <2 nd> and < DST> to toggle daylight saving.
3. Press 12/24 to toggle between 12/24-hour display.
4. Then press <2 nd> <EDIT> to enter home or world time setting mode, city name will flash.\
5. Press   to select your city, then press  to confirm.
6. Input year, month, day, hour and minute. Press AM/PM to define a.m./p.m.
7. Press ENTER to confirm. Day of week will be calculated automatically. Second starts from zero.

Alarm

Press  key twice to select the alarm mode.
Press  or  key to open or shut down the alarm function.
Press  or  to choose from the alarm 1 to alarm 3.Touch.
Press  or  key, then press EDIT enter alarm setting
Set time alarm.
Type 06 30, then press (B/AM/PM) for a.m.or p.m.
Press ENTER.

When the alarm function is open, Press 2nd and then tap number "2" to choose the second alarm ring. Touching "1" or "3" can choose the rest two alarm rings.
When the home time reaches the alarm setting, the alarm will sound for 60 seconds. Touch any key to turn it off.
If you want to change the alarm setting, just repeat all the procedures above, and then the new setting will overwrite the old setting.
When setting alarm, press  repeatedly for different alarm types. The icon  is for the alarm, the icon  is for the schedule, is for the hourly chime.
When entering the from 1 to 3 to choose the three kinds of the alarm rings.

Telephone directory

You can store the names, e-mail addresses, and phone numbers of your friends and classmates. Store your friends under "personal" and your colleagues under "business".

1. Press  to enter Telephone mode. Once for PERSONAL and twice for BUSINESS mode

Press  to select BUSINESS mode.

BUSINESS P

Enter JOHN  SMITH and press  .

ADDRESS P

Press  , input 555777

HOME#
555777_

Press  , input F  345-456-1256

FAX#
F 345-456-1256_

Press  , input 585

CELL#
585

Press  .

E-MAIL P

Enter lexibook and press 2nd and  key to get @, then input @lexibook.com

@lexibook.com

Press  .

URL P

Enter @lexibook.com

www.lexibook.com

Press  .

NOTE P

Press  .

STORED!

2 seconds later, screen returns to the original display.

Schedule

1. Press  to enter Schedule mode.

SCHEDULE

2. To store schedule (Meeting on April 2nd7th at 12:30pm)
Enter MEETING.

MEETING
00-00
00-00

- 3- Press  and input schedule time (month, day, hour, minute).

MEETING
04-27
012-30

- 4- Press **ENTER** to save data.
Note that if the input time is out of range, display will be prompt "ERR" for 2 seconds then returns to previous srceen. Input schedule time again.
- 5- When real time meets the schedule time, the unit turns on (if it was off) and displays the schedule. Press any key to stop the sound.

Searching and viewing telephone / schedule records

1. Press **☎/📅** to enter related mode.
2. Press **^** or **v** to do the upwards or downwards search of files.
 - Telephone files are in alphabetical order of the name.
 - Schedule files are in chronological order of schedule date/time.
3. Press **◀** or **▶** to view upper line information exceeding 12 characters.
4. Press and hold **◀** or **▶** about 1 second, upper line scrolls continuously if content exceeds 12 characters. Press **◀** or **▶** again to stop scrolling.
5. In Tele mode, press **◀** or **▶** to enter other number fields.
Note: If it is the most top (bottom) record, after pressing (), "NOT FOUND" will be shown and then it exits to initial display.

Editing telephone / Schedule records

1. Search out the record.
2. Press **EDIT** to enter record editing mode.
3. Press **◀**, **▶**, **▲** or **▼** to move the cursor to desired editing area.
4. Press **DEL** to delete characters.
5. Press **ENTER** to save the changes.

Deleting telephone / Schedule records


1. Search out the record.
2. Press **DEL** "DELETE?" will be prompt on the screen.
3. Press **ENTER** to confirm then "DELETE!" will be prompt for 2 seconds and then it goes to initial display. Or press other keys to abort.

Calculator

1. Press to enter Calculator mode.
2. 10-digit calculation with the arithmetic functions +, -, x, _.
3. Press **CE** to clear inputting number.
4. Press **%** to calculate percentage calculation.
5. Press **MR**, **MC**, **MRC** and or for memory function.
6. "ERR" will be shown on display for over 10-digit /error calculation. Press **CE** to exit.

Converter

Press **🔢** key to select the currency conversion mode.




Press **v** or **^** to select the desired currency conversion.
EX: JPY → USD




Press **EDIT** key to entry the setting mode, and the 1st character will flash.




Input HKD ▶ NTD



Press **ENTER** . Input the rate amount 4.2.




Press **ENTER** key to store the setting.




Currency conversion mode


Press **🔢** twice for currency conversion mode.
Press **v** or **^** key to select the desired conversion set in the currency conversion mode.



Input 508.2.




Press **◀** .



Metric conversion mode

In the home time mode, press  three times for metric
Example: 100 Meters =? Feet




Press  or  key to search the desired conversion set.



Input 500.



Press  key.



Game mode

There are two games for your choice: Hammer Game
and To access the game mode, press the  button.
Keyboard Wiz.

Hammer

Regulations: Press  and  keys to move the hammer
and press  or  key to knock the segments
continuously rising under the hammer. When two are
displayed in the same column, if you don't knock it within
a second, the game is over. The highest score you can
get is 999.Keyboard Wiz.


Keyboard Wiz

Set the desired level. (01 being the easiest, 20 the
hardest.)Press  to start the game. After 2 seconds,
numbers and characters display sequentially from the
right-hand direction. Characters or numbers will
disappear by pressing the correct key and will keep
displaying if the wrong key is pressed. The level will
advance after you correctly type 12 characters. When
the screen is full, it means you have lost the game.
"Game Over" will display.
When all the characters of level 20 are typed correctly, it
means you have won the game. "You Win!" will display.
The screen will go back to the initial display.


Secret memory

A separate list of data can be secured by using the
secret mode, which is available in TELEPHONE,
SCHEDULE, TO DO and MEMO modes. The password
cannot be more than 6 characters.
Example: Set up a password of "ABCD" and delete it.
From the Time Mode .


Press **2nd**  key to select the secret mode.




Set password (6 characters max.).




Press  to confirm.




Input the password again.




Press  to confirm.




Press **2nd**  key.



Input ABCD and press  to confirm.



Press .



Press .



Press .



Inserting Special Symbols

You can insert symbols when doing data input in
Telephone / Schedule

modes. 16 symbols provided: -, @, #, \$, £, ¥, (,), ~, ', :, /, \, _ , &, %.

1. Press SYM, symbol shows at the cursor position.
2. Press SYM to select the desired symbol.
3. Continue to input other characters or press ► to move the cursor, the selected symbol is inserted.


- Keep Written Copies of Important Data

This organizer stores your information as long as the battery supplies power.

Changing batteries

You have to use 1 CR2032 battery. You have to replace the batteries within 1 minute if you want to save your data.

1. Press key to turn off the unit.
2. Remove the battery cover on the back of the unit.
3. Remove the battery and insert a new battery.
4. Replace the battery door.
5. Press any key except to skip RESET for preventing loss of previously stored data.



Do not use rechargeable batteries. Non-rechargeable batteries are not to be recharged. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed. Only batteries of the same or equivalent type as recommended

are to be used. Batteries are to be inserted with the correct polarity. Exhausted batteries are to be removed from the toy.

The supply terminals are not to be short circuited. Do not throw batteries into a fire. Remove the batteries if you are not going to use the game for a long period of time. Please retain the packaging for future reference since it contains important information.

WARNING: if the unit malfunctions or receives an electrostatic shock, switch the unit off and on again using the ON/OFF button. If this proves to be ineffective, remove the batteries and/or perform the Reset procedure.

Warranty

This product is covered by our two-year warranty. For warranty requirements or after sales service, please contact your local retailer with your proof of purchase. Our warranty covers all manufacturer defaults but does not cover deterioration due to non-respect of the Instruction Manual or bad handling of the product (like sun or water exposure or dismantling of the product).

Warranty does not cover batteries. In a bid to keep improving our services, we could implement modification on the colours and the details of the product shown on the packaging.

Not suitable for children under 36 months old, as it contains small detachable elements which could be swallowed.

Freephone helpline : 0808 100 3015

<http://www.lexibook.com>

Reference: TM160series

© 2005 LEXIBOOK®

INTRODUCCION

Gracias por adquirir esta agenda electrónica TM160 series. Le recomendamos que lea detenidamente este manual para asegurarse de que entiende su funcionamiento y que lo guarde para futuras consultas.

ADVERTENCIA

- Recomendamos encarecidamente que mantenga por separado copias escritas permanentes de toda la información importante. La información puede perderse o alterarse en cualquier producto electrónico con memoria bajo ciertas circunstancias. Por lo tanto no asumimos ninguna responsabilidad por la pérdida o inutilización de información como resultado de un uso inadecuado, reparaciones, defectos, sustitución de las pilas, utilización posterior a la caducidad de las pilas, o cualquier otra causa.
- No asumimos ninguna responsabilidad por los perjuicios o pérdidas que pueda causar la pérdida de información como resultado de un uso inadecuado, reparaciones, y sustitución de las pilas. Para evitar la pérdida de información, le recomendamos encarecidamente que mantenga por separado copias escritas permanentes de toda la información importante.
- La información facilitada en este manual puede ser modificada sin previo aviso.

¡ATENCIÓN!

- No lleve la agenda en el bolsillo trasero de sus pantalones.
- No deje caer la agenda ni la presione excesivamente.
- No someta la agenda a temperaturas extremas.
- Límpiela sólo con un paño suave y seco.
- Dado que este producto no está impermeabilizado, no lo utilice ni guarde donde pueda ser salpicado por líquidos. Las gotas de lluvia, el espray de agua, el zumo, el café, el vapor, el sudor,etc. también ocasionarán un funcionamiento defectuoso de la agenda.

CONTENIDO

Introducción	23	Anotaciones de agenda	27
Funcionamiento del teclado	24	Edición de registros telefónicos y de agenda	28
Conexión y reajuste de la agenda	25	Borrado de registros telefónicos y de agenda	28
Selección del idioma de funcionamiento	25	Calculadora	28
Pitido de tecleo	25	Conversor de Divisas y Métrica	29
Encender/apagar (On/Off) la agenda	25	Modo de juego	30
Función de desconexión automática	25	Función de bloqueo secreto	30
Función de hora local	25	Introducción de símbolos especiales	31
Alarma diaria & señales horarias	26	Sustitución de pilas	32
		Garantía	32



Funcionamiento del Teclado

- Tecla de función del Reloj de Hora
- Tecla de función de teléfono
- Tecla de función de Agenda
- Tecla Juego
- Tecla de función de Calculadora
- DST : Para alternar entre la función DST activada/desactivada (on/off)
- Pulse para confirmar una selección desactivada (on/off).
- Para alternar entre pitido del tecleo activado/desactivado (on/off).
- Para alternar entre alarma diaria activada/desactivada (on/off.)
- Para alternar entre señales horarias activadas/desactivadas (on/off).
- Tecla de función de Bloqueo Secreto. En la función de Alarma Diaria, pulse para activar la función de Introducción de Contraseña.

- Teclas del cursor.
Pulse para mover el cursor / para visualizar información que no aparece en la pantalla.
Pulse y mantenga pulsado para que la información vaya recorriendo la línea superior.
- Tecla de búsqueda
- Pulse para activar la función de Edición de Registros/activar la función de Ajuste de Hora.
- Pulse para borrar un carácter o un registro.
- Pulse para seleccionar los símbolos correspondientes.
- Para introducir un punto decimal
- Pulse para introducir un guión
- Pulse para introducir un espacio.
- Para seleccionar entre la visualización del formato de 12/24 horas.
- Para seleccionar a.m. o p.m. en el ajuste de la hora
- Teclas de operaciones

Conexión y reajuste de la agenda

Tras conectar la agenda o tras pulsar el botón **[Reset]** en el reverso del aparato, aparecerá “RESET?” en la pantalla. Pulse **[ENTER]** para confirmar, entonces quedará reajustado el aparato y todos los ficheros telefónicos y registros de la agenda quedan permanentemente borrados.

O pulse cualquier tecla excepto para cancelar el Reajuste.

Selección del idioma de funcionamiento

Tras reajustar la agenda, el aparato le pide a Vd. que seleccione el idioma de funcionamiento. Pulse **2nd** y « **MENU** » ; pulse **^** o **v** para seleccionar entre **ENGLISH**, **FRANCAIS**, **DEUTCH**, **ITALIANO**, **ESPANOL**, **NEDERLANDS** and **PORTUGUES**. Pulse **ENTER** para confirmar el idioma deseado.

Pitido de teclado

En la función de alarma, pulse **2nd** y  para alternar entre pitido de teclado activado/desactivado (on/off) y el indicador se encenderá/apagará (on/off) según corresponda.

Encender/Apagar (On/Off) la agenda

Pulse  para apagar la agenda. Pulse una tecla en la pantalla para encender la agenda cuando esté apagada.

Función de desconexión automática

La Agenda se desconectará automáticamente tras 5 minutos de inactividad para ahorrar consumo de la pila.

Función de hora

Pulse  una vez para activar la función de Hora local (*), dos veces para activar la función de Hora mundial, tres veces para Alarma y Quatra veces par cuenta al revés.

1. Pulse  para activar la función de Hora Local o Moundiale.

El nombre de la ciudad aparece animado en la 1a línea. La fecha aparece en la 2 a línea La hora aparece visualizada en la 3 a línea.

LON	SUN
11-01-2004	
03-05-41	

2. Pulse **2nd** y **DST** para alternar entre función de horario de verano (DST) activada/desactivada (on/off). Cuando la función DST esté activada el indicador estará encendido.
3. Pulse **12/24** para alternar entre visualización del formato 12/24 horas.
4. Pulse **2nd** y **"EDIT"** para activar la función de Hora mundial. El nombre de la ciudad parpadeará.
5. Pulse **↵** o para seleccionar la ciudad deseada como hora local, después pulse **ENTER** para confirmar.
6. Introduzca el año, mes, día, hora y minutos. Pulse **ENTER** para confirmar. El día de la semana será calculado automáticamente. Los segundos empiezan a contar desde cero.

Nota: Al pulsar cualquier tecla (no la tecla de funciones) se detendrá la animación. La fecha y la hora se visualizarán inmediatamente

Alarma diaria & señales horarias

1. Pulse  2 veces para activar la función de Alarma Diaria.
2. La pantalla inicial muestra el ajuste previo.
3. Pulse   para ajustar la función de Ajuste de la Alarma Diaria.
4. Introduzca la nueva hora de alarma.
5. Pulse  para confirmar el ajuste.
6. El icono estará encendido/apagado según esté activada/desactivada la alarma diaria.
El icono estará encendido/apagado según estén activadas/desactivadas las señales horarias.
7. Cuando la hora real coincida con la hora ajustada en la alarma diaria, el aparato emitirá el sonido "BEEP...BEEP" durante 30 segundos. Pulse cualquier tecla para detener el sonido.

Agenda de teléfono:

Podrá guardar los nombres, direcciones de correo electrónico y número de teléfonos de sus amigos y compañeros de clase. Guarde los datos de sus amigos en la sección “personal” de la agenda y a sus compañeros de trabajo en la sección “Negocios”.

Pulse dos veces para seleccionar el modo de NEGOCIOS.

¿NEGOCIOS?

Escriba JUAN PÉREZ y pulse ▼.

¿DIRECCIÓN?

Pulse ▼, escriba 555777

Nº PARTICULAR
555777__


Pulse ▼, escriba F SPACE 345-456-1256

Nº DE FAX
F 345-456-1256__

Pulse ▼, escriba 585

Nº DE MÓVIL
585

Pulse ▼ .




Escriba elelux y pulse las teclas tpara obtener el signo @, a continuación, escriba elelux.com.




Pulse ▼ .




Escriba www.lexibook.com



Pulse ▼ .



Pulse **ENTER** .



2 segundos después, la pantalla volverá a mostrar la ventana original.




Agenda


1. Pulse para activar la función de Anotaciones en la Agenda.



2. Para almacenar las anotaciones (Reunión el 27 abril a las 12:30 p.m.) introduzca REUNION.



3. Pulse ▼e introduzca la hora de la anotación (mes, día, hora, minuto).



4. Pulse **ENTER** para guardar los datos. En el visualizador aparecerá la capacidad restante durante 2 segundos, para después volver a la visualización inicial. Tenga en cuenta que si la hora introducida es incorrecta, en el visualizador aparecerá “ERR” durante 2 segundos y después volverá a la pantalla anterior. Introduzca la hora de la anotación de nuevo.
5. Cuando la hora real coincide con la hora de la anotación, el aparato emitirá el sonido “BEEP...BEEP” durante 30 segundos, y la agenda se encenderá (si estaba apagada) y mostrará la anotación correspondiente.

Búsqueda y visualización de registros telefónicos/ y de agenda

1. Pulse / para activar la función correspondiente.
2. Pulse ▲ o ▼ para efectuar la búsqueda ascendente o descendente de los ficheros.
- Los ficheros telefónicos están ordenados alfabéticamente por el nombre
 - Los ficheros de Agenda están ordenados cronológicamente por fecha/hora.
3. Pulse ◀ o ▶ para visualizar la línea superior de la información que
4. Pulse y mantenga pulsado ◀ o ▶ durante 1 segundo. La información de la línea superior irá recorriendo la misma

continuamente si excede de 12 caracteres. Pulse ▶ de nuevo para detener este movimiento de los caracteres.

5. En la función Tele, pulse ◀ o ▶ para introducir otros campos numéricos.

Nota: Si el registro es el primero (el último) de la lista, al pulsar (), se visualizará “NOT FOUND” y volverá a la pantalla inicial.

Edición de registros telefónicos /de agenda

1. Busque el registro.
2. Pulse **EDIT** para activar el modo de edición de registros.
3. Pulse ◀ ▶ ▲ , o ▼ para desplazar el cursor a la posición que desea editar.
4. Pulse **DEL** para borrar caracteres.
5. Pulse **ENTER** para guardar las modificaciones.

Borrado de registros telefónicos /de agenda

1. Busque el registro.
2. Pulse **DEL** ,el visualizador mostrará “BORRAR ?”.
3. Pulse **ENTER** para confirmar y “BORRADO !” aparecerá en el visualizador durante 2 segundos y volverá a la visualización inicial. O pulse cualquier otra tecla para abortarlo.

Calculadora


1. Pulse **TTT** para activar la función Calculadora.
2. Calculadora de 10 dígitos con las funciones aritméticas +, -, X, ÷.
3. Pulse **CE** para borrar el valor introducido.
4. Pulse **%** para realizar cálculos de porcentaje.
5. Pulse **MR** . **MC** . **MR** para la función memoria.
6. En caso de que se efectúe un cálculo erróneo o con un resultado de más de 10 dígitos, “ERR” aparecerá en el visualizador. Pulse **CE** para salir.

Conversor

Pulse  para seleccionar el modo de conversión de la divisa
 Pulse  o  para seleccionar la moneda de conversión deseada.
 EX: JPY  USD.




Pulse **EDIT** para entrar en modo ajustes, y los primeros caracteres parpadearán.




Entre HKD  NTD.



Pulse **ENTER**. Entre la tasa 4.2.




Pulse **ENTER** para guardar el cambio.




Conversion monetaria

Desde el modo de hora local, pulse dos veces  para entrar en el modo de conversión de divisas y tres veces para el modo de conversión de medidas.


Pulse la tecla  o  para seleccionar el par de divisas que desea convertir dentro del modo de conversión de divisas.



Escriba 508,2




Pulse .



Conversion métrica

Pulse la tecla  para seleccionar conversión métrica.




Pulse la tecla  o  para seleccionar el par de medidas que desea convertir. e



Escriba 500.



Pulse la tecla .



Modo de juego

Pulsar en  para acceder al juego elegido. Hay dos juegos Hammer y Keyboard Wizz.

Hammer

Pulsar  y  para mover el martillo  y pulsar las telcas **ENTER** o **SPACE** para hacer desaparecer los

ENTER o **SPACE** para hacer desaparecer los segmentos que se encuentran bajo el martillo. Cuando 2  aparece en la misma columna, y si no lo hace desaparecer en menos de un segundo, la partida ha terminado. La puntuación máxima que se puede alcanzar es 999.

Keyboard Wizz


Seleccionar el nivel deseado (01 el más encillo, 20 el más difícil)
 Pulsar **ENTER** para comenzar la partida.
 Después de 2 segundos, los números y caracteres se visualizarán de manera secuencial.
 Los caracteres o números desaparecerán pulsando la letra correcta y vuelven aparecer si se pulsa la tecla incorrecta. Cambiará de nivel cuando haya tecleado correctamente los 12 caracteres.
 Cuando la pantalla está llena, significa que ha perdido la partida. Aparecerá “Game Over”
 Cuando todos los caracteres del nivel 20 se han tecleado correctamente, significa que ha ganado la partida. “¡You Win!” La pantalla volverá de nuevo al inicio.

Función de bloqueo secreto

Introducción y modificación/Borrado de la contraseña

Al activar las funciones Tele/Schd se le solicitará la contraseña. Introduzca la contraseña correspondiente para desbloquear el aparato temporalmente. Cuando el aparato sea desconectado, quedará bloqueado de nuevo.


Pulse 2nd e  para activar la función de Introducción de contraseña.




Introduzca la contraseña "ABCD". (Máximo de 6 caracteres)




Pulse **ENTER** para confirmar




Introduzca la contraseña de nuevo




Pulse **ENTER** para confirmar



pulse 2nd e 



Introduzca ABCD y pulse **ENTER** para confirmar.




Pulse **ENTER**



Pulse **DEL**



Pulse **ENTER**



Introducción de Símbolos Especiales

Puede Vd. introducir símbolos cuando esté tecleando datos en las funciones Teléfono/Agenda. Existen 16 símbolos: -, @, #, \$, £, ¥, (,), ~, ', ;, /, \, _, &, %.

1. Pulse SYM , y un símbolo aparecerá en la posición del cursor.
2. Pulse SYM para seleccionar el símbolo deseado.
3. Continúe introduciendo otros caracteres o pulse para desplazar el cursor e introducir el símbolo deseado.

• Mantenga copia por escrito de la Información Importante

Esta agenda almacena su información siempre y cuando la pila suministre energía.

Cambio de Pilas


Para utilizar el TM160 series son necesarias 2 pilas CR2032. Antes de cambiar las pilas, se debe apagar el aparato. Para que no se borre la información guardada en la agenda, se debe realizar el cambio de la batería principal en menos de 1 minuto.

1. Pulse la tecla  para apagar la agenda.
2. Retire la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del aparato.
3. Extraiga la pila e introduzca una nueva.
4. Vuelva a colocar la tapa del compartimento.
5. Pulse cualquier tecla, excepto ENTER y RESET. De lo contrario se pueden perder todos los datos guardados anteriormente.

No utilice pilas recargables. No intente recargar las pilas no recargables. Retire la batería del juguete antes de recargarla. La recarga de la batería debe llevarse a cabo bajo la supervisión de un adulto. No mezcle pilas o baterías de distinto tipo. Tampoco mezcle pilas o baterías usadas con pilas o baterías nuevas. Este juego debe ser alimentado únicamente con las pilas específicas. Las pilas y las baterías deben instalarse respetando cuidadosamente la polaridad. Las pilas y baterías gastadas deben retirarse del juguete lo antes posible. No cortocircuite los terminales de las pilas o de las baterías. No arroje las pilas ni las baterías al fuego. Si prevé que el juguete no va a utilizarse durante un periodo largo de tiempo, retire las pilas.

ATENCIÓN: Si el aparato no funciona bien o recibe una descarga electrostática, apague la unidad y enciéndala de nuevo utilizando las teclas ON/OFF. Si esto no es efectivo, quite y vuelva a poner las pilas y/o realice el proceso Reset.

¡ADVERTENCIA! Si la pila pierde energía o es extraída, toda su información se perderá. También puede perderse o alterarse la información si comete un error manejando esta agenda. Por esta razón, mantenga siempre copia por escrito de su información por si sufriera una pérdida o alteración.



Garantía

Este producto está bajo garantía durante dos años. En caso de aplicación de la garantía o del Servicio Post-Venta, por favor diríjase al punto de venta más cercano, con el recibo de compra. Nuestra garantía cubre todos los defectos de material o de montaje imputable al constructor, excluyendo todo deterioro derivado del abandono de las instrucciones de uso, o de cualquier intervención intempestiva sobre el artículo, (como por ejemplo desmontaje, exposición al calor o a la humedad). Se recomienda conservar el embalaje para cualquier referencia futura. En nuestro constante afán de superación, podemos proceder a la modificación de los colores y detalles del producto mostrado en el embalaje. Este juguete no está recomendado para niños menores de 36 meses, ya que contiene piezas que podrían desprenderse y tragarse.
Fax : +34 91 548 92 33
<http://www.lexibook.com>
Referencia: TM160series
© 2005 LEXIBOOK®

INTRODUÇÃO

Muito obrigado pela sua compra desta agenda electrónica TM160 series. Por favor leia este manual cuidadosamente para se assegurar de que entende o funcionamento, e guarde-o para consultas futuras.

AVISO


- Recomendamos-lhe que sejam mantidos em separado, registos escritos permanentes de todos os dados importantes. Os dados, em produtos com memória virtual ou electrónica e sob o efeito de certas circunstâncias, podem-se perder ou alterar. Por conseguinte, não assumimos responsabilidade pela perda de dados ou de outra forma incapacidade de utilização quer como resultado de utilização inadequada, reparações, defeitos, substituição de baterias, utilização para além do tempo de vida útil especificado da bateria, ou qualquer outra causa.
- Não assumimos responsabilidade por qualquer dano ou perda causado pela perda de dados, como resultado de uma utilização imprópria, reparações e substituição de baterias. Para prevenir a perda de dados, é altamente recomen dado que sejam mantidos em separado, registos escritos permanentes de todos os dados importantes.
- A informação contida neste manual está sujeita a alteração sem aviso prévio.

CUIDADO

- não transporte a sua agenda nos bolsos traseiros das suas calças ou calções.
- Não deixe cair a agenda ou lhe aplique força excessiva.
- Não submeta a agenda a temperaturas excessivas.
- Limpe-a somente com um pano macio e seco
- Uma vez que este produto não é à prova de água, não o utilize ou guarde em locais onde fluídos o possam salpicar. Gotas de água, borrifos de água, sumo, café, vapor, transpiração, etc., também provocarão um mau funcionamento da agenda.

ÍNDICE

<i>Introdução</i>	<i>33</i>	<i>Procurar e Ver Registos Telefónicos e de Compromissos</i>	<i>38</i>
<i>Funcionamento das Teclas</i>	<i>35</i>	<i>Editar Registos Telefónicos e de Compromissos</i>	<i>38</i>
<i>Ligar Energia e Reiniciar a Agenda</i>	<i>35</i>	<i>Apagar Registos Telefónicos e de Compromissos</i>	<i>38</i>
<i>Seleccionar Linguagem para o Funcionamento</i>	<i>35</i>	<i>Calculadora</i>	<i>38</i>
<i>Som das Teclas</i>	<i>36</i>	<i>Convertedor (Monetária / Métrica)</i>	<i>39</i>
<i>Ligar/Desligar a Agenda</i>	<i>36</i>	<i>Modo jogos</i>	<i>40</i>
<i>Função Auto/Off</i>	<i>36</i>	<i>Função de Bloqueio Secreto</i>	<i>40</i>
<i>Modo de Hora</i>	<i>36</i>	<i>Inserir Símbolos Especiais</i>	<i>41</i>
<i>Alarme Diário e Sinal Horário</i>	<i>36</i>	<i>Mudar a Bateria</i>	<i>42</i>
<i>Telefone</i>	<i>36</i>	<i>Garantia</i>	<i>42</i>
<i>Registador de Compromissos</i>	<i>37</i>		



Funcionamento das Teclas

- Tecla do modo Relógio.
- Tecla do modo Telefone.
- Tecla do modo Registador de Compromissos
- Modo jogos
- Tecla do modo Calculadora.
- DST : Para alternar entre ligar/desligar a função DST.
- Para alternar entre ligar/desligar o som das teclas.
- Tecla do modo de Bloqueio Secreto. No modo de Alarma Diário, pressione para introduzir o modo de Colocar a Palavra de Passe.
- Para alternar entre ligar/desligar o alarme diário.
- Para alternar entre ligar/desligar o sinal horário.
- Teclas do cursor
 - Pressione para mover o cursor/ para ver informação fora do écran.
 - Pressione e segure para se mover ao longo da linha superior.
- Pressione para ver outros campos numéricos no mode Telefone.
- Tecla para procurar
- Pressione para apagar um caracter ou um ficheiro.
- Pressione para confirmar ou guardar a selecção.

- Pressione para seleccionar os símbolos correspon-
- Para inserir um ponto decimal /ponto.
- Pressione para inserir um travessão.
- Pressione para inserir um espaço.
- Para seleccionar o mostrador horário na base 12/24
- Para seleccionar a.m. ou p.m. no ajuste horário.
- Teclas de Operações
- Presione para introduzir modo de Editar Ficheiros / modo de ajuste Horario

Ligar energia e reiniciar a agenda

Depois de ligar a energia da agenda ou o botão [Reset] na parte posterior da unidade ter sido pressionado. "RESET?" aparecerá no écran. Pressione [ENTER] para confirmar e então a unidade será reiniciada e todos os registos telefónicos e de compromissos serão apagados permanentemente. OU pressione qualquer tecla excepto para cancelar o Reinicio excepto [ENTER] .

Seleccionar linguagem para o funcionamento

Após o reinicio da agenda, a unidade pedir-lhe-á para seleccionar a linguagem de funcionamento. Pressione 2nd seguidamente « MENU », e pressione ^ o v para seleccionar entre ENGLISH, FRANCAIS, DEUTSCH, ITALIANO, ESPAÑOL, NEDERLANDS e PORTUGUÊS. Pressione [ENTER] para confirmar a linguagem desejada.

Som das teclas

No modo alarme, pressione 2nd e para alternar entre ligar/desligar o som das teclas e o indicador estará ligado/desligado em conformidade.

Ligar/Desligar a agenda

Pressione para ligar a agenda. Pressione para desligar a agenda. Prima o ecrã de toque para ligar o organizer quando estiver desligado. O modo afixado será então o Modo Hora Local.


Função Auto-Off

A energia será totalmente desligada após 5 minutos de inactividade para poupar a bateria.

Modo de hora local e mundial

Pressione uma vez par el modo Hora o Mundial, duas vezes para el modo de Hora Mundial, três vezes para el modo alarme e quatro vezes para el COUNT DOWN

- Pressione para introduzir o modo de Hora Locale(*). Animação do nome da cidade na 1a linha. Indicação horária na 2a linha.data e dia da semana na 3a linha.



- Pressione 2nd e DST para alternar entre ligar/desligar a função de horário de verão, o indicador iluminar-se-á, se função DST estiver activada.
- Pressione [12/24] para alternar entre o mostrador de 12/24 horas.
- No modo de Hora Local, pressione 2nd e "EDIT" para introduzir o modo de ajuste da hora mundial, o nome da

- cidade ficará intermitente.
- Pressione ^ para seleccionar a sua cidade local, e depois pressione [ENTER] para confirmar.
- Introduza o ano, mês, dia, hora e minutos, depois pressione [ENTER] para confirmar. O Dia da semana será calculado automaticamente. Os segundos começam desde o zero.

Alarme diário e sinal horário


- Pressione duas vezes para introduzir o modo de Alarma Diário.
- Pressione ^ para introduzir o modo de Ajuste do Alarma Diário. Pressione "EDIT" para Introduzar a nova hora para o alarme.
- Pressione para confirmar os ajustes Quando a hora actual alcança a hora para o alarme, a unidade imitará um som de "BEEP...BEEP" durante 60 segundos. Pressione qualquer tecla para interromper o som.

Telefone Directório

Podes guardar nomes, endereços de e-mail e números de telefone dos teus amigos e colegas de turma. Guarda o nome dos teus amigos em "personal" e o dos teus colegas de turma em "business".

- Press to enter Telephone mode. Uma vez para o modo "PESSOAL" e duas vezes para o modo EMPRESA ?".

Prima o botão para escolher o modo "EMPRESA ?".



Insira JOHN SPACE SMITH e prima o botão ▼ .

ENDEREÇO

Prima o botão ▼ , digite 555777

CASA#
555777_

Prima o botão ▼ , digite F_SPACE_345-456-1256

FAX#
F 345-456-1256_

Prima o botão ▼ , digite 585

TEL.CEL.#
585

Prima o botão ▼ .

E-MAIL?

Digite “lexibook” e prima os botões 2nd e SYM para inserir o símbolo “@”. De seguida digite “lexibook.com”.

@lexibook.com

Prima o botão ▼ .

URL?

Digite www.lexibook.com

@lexibook.com

Prima o botão ▼ .

ANOTAÇÃO?

Prima o botão ENTER .

ARMazenado !

2 segundos mais tarde, o ecrã volta ao normal.

EMPRESA?

Registador de compromissos

1. Pressione 📅 para introduzir o modo do Registador de Compromissos. O mostrador inicial indica

SCHEDULE

2. Para guardar um compromisso (Reunião a 27 de Abril às 12:30 pm). Introduza REUNIÃO.

MEETING
00-00
00-00

3. Pressione ▼ e introduza o horário para o compromisso (mês, dia, hora,minutos).

MEETING
04-27
012-30

4. Pressione ENTER para guardar os dados. O mostrador indicará durante dois segundos a capacidade restante e regressará ao mostrador inicial. Note que se o horário introduzido estiver fora de alcance, o mostrador indicará imediatamente e durante

MEETING
04-27
012-30

- 2 segundos “ERR” e regressará ao mostrador anterior. Introduza novamente o horário para o compromisso. 5.Quando a hora actual alcançar o horário para o compromisso, a unidade imitará um som de “BEEP... BEEP” durante 30 segundos, e a unidade ligar-se-á (se estiver desligada) e mostrará o compromisso. Pressione qualquer tecla para parar o som.

Procurar e ver registos telefónicos / compromissos

1. Pressione 📞/📅 para introduzir o modo relacio nado. 2. Pressione ^ ou v para realizar a procura dos registos para cima ou para baixo. • Os registos telefónicos estão por ordem alfabética de nome.

- Os registos de compromissos estão ordenados cronologicamente por data/horário do compromisso. 3. Pressione ◀ ou ▶ para ver a informação da linha superior que exceda os 12 caracteres. 4. Pressione e segure ◀ ou ▶ durante 1 segundo, a linha superior mover-se-á continuamente se o conteúdo exceder os 12 caracteres. Pressione ou novamente para parar o movimento. 5. No modo de Telefone, pressione ◀ ou ▶ para introduzir outros campos numéricos.

Editar registos telefónicos / compromissos

1. Procure pelo registo. 2. Pressione EDIT para introduzir o modo de editar registos. 3. Pressione ◀ ▶ ou ▼ para mover o cursor para a área que deseja editar. 4. Pressione DEL para apagar caracteres. 5. Pressione ENTER para guardar as alterações

Apagar registos telefónicos / compromissos

1. Procure pelo registo. 2. Pressione DEL , "APAGAR?" aparecerá de imediato no écran. 3. Pressione ENTER para confirmar, então “APAGADO” perman ecerá durante 2 segundos e seguidamente regressará ao mostrador inicial. Ou pressione outras teclas para abandonar sem apagar.

Calculadora

Pressione 🔢 unavez para el modo Calculadora, duas vezes para el modo Conversão Monetária, e tres vezes para el modo conversão métrica.


1. Cálculos das funções aritméticas +, -, x, ÷ até 10 dígitos. 2. Pressione CE para apagar os números introduzidos. 3. Pressione % para fazer cálculos de percentagens. 4. Pressione MR M- MR , para as funções da memória.

5. “ERR” será visualizado no mostrador para cálculos superiores a 10 dígitos / erros de cálculo. Pressione **CE** para sair.

Modo de conversão monetária

No modo “home time” (horas no país de origem), prima duas vezes o botão **UNIT** para a conversão cambial e três vezes para a conversão métrica.

Prima a **MODE** para seleccionar o modo conversão monetária




Prima **DOWN** n **UP** para seleccionar a conversão monetária pretendida.

EX: JPY -> USD




Prima a tecla **EDIT** para introduzir o modo de definição, e o 1º caractere piscará.




Introduza HKD -> NTD.




Prima **ENTER**. Introduza a quantia 4.2.



Prima a tecla **ENTER** para guardar a definição.




Prima o botão **2nd** ou **CE** para escolher a conversãodesejada no modo de conversão cambial.



Exemplo: ? HKD = 508.2 NTD




Prima o botão **LEFT**.



Modo de Conversao métrica

Exemplo: 100 Metros =? Pés

Prima 3 vezes o botão **UNIT** para escolher a conversão métrica.




Pulse la tecla **DOWN** o **UP** para seleccionar el par de medidas que desea convertir. e



Digite 500.



Prima o botão **LEFT**.



Modo jogos

Carregue no **GAME** para escolher um jogo.

Hammer


Carregue no **DOWN** e **UP** para mexer o martelo **HAMMER** e carregue nas teclas **ENTER** ou **SPACE** para fazer aparecer os segmentos que se encontram por baixo do martelo. Quando 2 **SEGMENTS** aparecem na mesma coluna, se não as fizer desaparecer em menos de 1 segundo, o jogo termina. O máximo de pontos que pode ganhar é 999.

Keyboard Wizz

Selecione o nível desejado (01 o mais fácil, 20 o mais difícil) Carregue em **ENTER** para iniciar o jogo. Após 2 segundos, os números e os caracteres vão aparecer de forma sequencial. Os caracteres só irão desaparecer se carregar na letra correcta. Assim que o ecran estiver cheio, perde o jogo. Quando todos os caracteres do nível 20 são introduzidos correctamente, você ganha o jogo.

Função de Bloqueio Secreto


Pressione **2nd** e **LOCK** para introduzir o modo de Ajuste da Palavra de Passe.




Introduza a palavra de passe “ABCD”. (Máx. 6 caracteres)




Pressione **ENTER** para confirmar.




Introduza a palavra de passe de novo.




Pressione **ENTER** para confirmar.



Pressione **2nd** et




Introduza a palavra de passe ABCD e pressione **ENTER** para confirmar




Pulse **ENTER** para confirmar



Pressione **DEL**



Pressione **ENTER**



Inserir símbolos especiais

Você poderá introduzir símbolos quando estiver a introduzir dados nos modos de Telefone / Registador de Compromissos. São 16 os símbolos providenciados: -, @, #, \$, £, ¥, (,), ~, ' , : , / , \ , _ , & , %.

- 1. Pressione SYM, o símbolo será mostrada na posição do cursor.
- 2. Pressione SYM para seleccionar o símbolo desejado.
- 3. Continue a introduzir outros caracteres ou pressione para mover o cursor, o símbolo seleccionado é inserido.

• Mantenha Cópias Escritas dos Dados Importantes


Esta agenda guarda a sua informação enquanto as baterias fornecerem energia.

Mudar a Bateria

Substitua a bateria da com CR2032 pilha. Antes de mudar a bateria, você deverá desligar a energia. Para se assegurar de que não perde a informação na sua agenda, tem 1 minuto para alterar as pilhas. Por favor mude as pilhas una a una e não mova ambas simultaneamente.

- 1- Pressionar sobre a tecla para desligar o organizer.
- 2- Retirar a cobertura do compartimento das pilhas situado na parte de trás do organizer.
- 3 - Retirar a pilha e inserir uma pilha nova.
- 4- Voltar a colocar a cobertura do compartimento de pilhas.
- 5 Pressionar sobre qualquer tecla, salvo sobre e RESET. Se não, arrisca-se a perder os dados anteriormente registados.

AVISO ! Se as baterias perderem corrente ou forem retiradas, toda a sua informação será perdida. A informação também poderá ser perdida ou corrompida se você fizer algum erro enquanto opera com esta agenda.



Não utilize pilhas recarregáveis. Não recarregue pilhas não recarregáveis. As pilhas recarregáveis deverão ser retiradas do brinquedo antes de serem recarregadas (se removíveis); as pilhas recarregáveis só deverão ser recarregadas sob a supervisão de um adulto (se removíveis); não misture diferentes tipos de pilhas ou pilhas novas com pilhas usadas; só deverá utilizar pilhas do mesmo tipo ou equivalentes às pilhas recomendadas; as pilhas deverão ser colocadas com a polaridade correcta; as pilhas gastas deverão ser retiradas do brinquedo; os terminais eléctricos não deverão ser colocados em curto-circuito. Não atire as pilhas para o

fogo. Retire as pilhas em caso de uma não utilização prolongada.

AVISO: se o aparelho não funcionar ou receber qualquer choque electrostático, desligue o aparelho e ligue-o de novo utilizando o botão ON/OFF. Se isto não resultar, retire as baterias e faça Reset.

Portanto, mantenha sempre cópias escritas da sua informação na eventualidade de esta ser corrompida ou perdida.

Garantia

Este produto está coberto pela nossa garantia de 2 anos.

Para que a garantia seja válida dirija-se ao seu revendedor munido de uma prova de compra. Esta garantia cobre os defeitos de fabrico ou de montagem, à excepção de toda deterioração proveniente da má utilização do produto (como desmontagem, calor ou humidade) e o não resapeito pelo manual de instruções do mesmo.

Não são garantidos : os danos causados pela utilização de um adaptador não apropriado ou das pilhas que se danificam dentro do aparelho.

Recomenda-se que guarde a caixa para uma futura referência. Na procura de uma constante melhoria, poderemos modificar as cores ou características do produto apresentadas na caixa. Não aconselhado a crianças com menos de 36 meses de idade, devido às pequenas peças desmontáveis, susceptíveis de serem engolidas.

Serviço após venda :
Fax : (351) 21204-9117.
<http://www.lexibook.com>
Referência: TM160series
© 2005 LEXIBOOK®

INTRODUZIONE

Grazie per avere acquistato questa agenda elettronica TM160 series. Vogliate leggere attentamente questo manuale per comprendere il funzionamento dell'apparecchio e tenetelo per futura referenza.

AVVERTENZA


- Si raccomanda di tenere copie scritte di tutti i dati importanti. Dei dati possono andare persi o alterati in qualsiasi prodotto di memoria elettronica in certe circostanze. Per questo motivo non ci assumiamo la responsabilità in caso di una perdita di dati o di dati resi inutilizzabili a causa dell'uso improprio, riparazioni, difetti, sostituzione della batteria, l'uso dopo che la batteria è scaduta, o per altre cause.
- Non ci assumiamo la responsabilità per qualsiasi danno o perdita dovuta alla perdita di dati causata da uso improprio, riparazioni, e sostituzione della batteria. Per evitare una perdita di dati si raccomanda di tenere delle copie scritte a parte di tutti i dati importanti.
- Le informazioni contenute in questo manuale sono soggette a cambiamento senza darne preventiva comunicazione.

CAUTELE

- Non mettete mai l'agenda elettronica nella tasca posteriore dei pantaloni.
- Non fate mai cadere l'agenda elettronica e non esercitateci sopra troppa forza.
- Non esponete mai l'agenda elettronica a temperature estreme.
- Pulite l'agenda elettronica solo con un panno morbido e asciutto.
- Poiché il prodotto non è impermeabile non bisogna utilizzarlo o tenerlo in posti dove si può bagnare. La pioggia, spray ad acqua, succhi, caffè, vapore, sudore, ecc. possono causare il malfunzionamento dell'agenda elettronica.

INDICE

<i>Introduzione</i>	<i>43</i>	<i>Appuntamenti</i>	<i>48</i>
<i>Funzioni dei tasti</i>	<i>45</i>	<i>Ricerca e visualizzazione della rubrica telefonica &</i>	<i>49</i>
<i>Alimentazione e riprogrammazione dell'agenda elettronica</i>	<i>45</i>	<i>Registrazioni degli appuntamenti</i>	<i>49</i>
<i>Selezione della lingua</i>	<i>46</i>	<i>Eliminazione dei dati della rubrica telefonica & delle registrazioni degli appuntamenti</i>	<i>49</i>
<i>Tonalità dei tasti</i>	<i>46</i>	<i>Calcolatrice</i>	<i>49</i>
<i>Accendere/spgnere l'agenda elettronica</i>	<i>46</i>	<i>Convertitore della Valuta / Metrica</i>	<i>49</i>
<i>Funzione di auto-spegnimento</i>	<i>46</i>	<i>Modalità del gioco</i>	<i>51</i>
<i>Modalità di ora</i>	<i>46</i>	<i>Funzione di blocco di sicurezza</i>	<i>51</i>
<i>Sveglia giornaliera & rintocco orario</i>	<i>47</i>	<i>Inserzione di simboli speciali</i>	<i>52</i>
<i>Telefonica rubrica</i>	<i>47</i>	<i>Cambio della batteria</i>	<i>52</i>
		<i>Garanzia</i>	<i>53</i>



Funzioni dei Tasti

- Tasto di modalità di Ora Locale e Mondiale
- Tasto di modalità di Rubrica telefonica.
- Tasto di modalità di Appuntamenti.
- Modalità del gioco
- Tasto di modalità di Calcolatrice.
- Premere per confermare o archiviare una selezione
- Tasto di modalità di Blocco di Sicurezza. In modalità di sveglia giornaliera, premere per accedere alla modalità di impostazione della password.
- DST : Serve ad accendere/spegnere la funzione di tempo legale (DST).
- Serve ad accendere/spegnere la tonalità dei tasti.
- Serve ad accendere/spegnere la sveglia giornaliera.
- Serve ad accendere/spegnere il rintocco orario.
- Cursori. Premere per spostare il cursore/per visualizzare la parte del contenuto non sullo schermo.

- Premere e tenere premuto per scorrere il testo verso l'alto.
- Tasto di ricerca.
- Premere per accedere alla modalità di modifica dei file/modalità di impostazione dell'ora
- Premere per cancellare un carattere o un file.
- Premere per selezionare i simboli corrispondenti. Premere per inserire il punto decimale/ il punto di una frase.
- Premere per inserire il trattino.
- Premere per inserire uno spazio.
- Premere per selezionare la visualizzazione dell'ora di base in 12/ 24 ore.
- Per selezionare a.m. o p.m. nell'impostazione dell'ora.
- Tasti operativi.

Alimentazione e riprogrammazione dell'agenda elettronica

Dopo avere alimentato l'agenda elettronica o dopo avere premuto il tasto sul visualizzatore comparirà "RESET?" premere per confermare e l'unità verrà riprogrammata e i dati della rubrica e i registri degli appuntamenti verranno eliminati permanentemente.

Selezione della lingua

Dopo avere riprogrammato l'agenda elettronica, l'unità vi chiederà di selezionare una lingua. Premere e « MENU », e Premere o per scegliere fra ENGLISH, FRANCAIS, DEUTSCH, ITALIANO, ESPANOL, NEDERLANDS e PORTUGUES. Premere per confermare la lingua desiderata.

Tonalità dei

In modalità di sveglia giornaliera, premere per accendere/spegnere la tonalità dei tasti e l'indicatore apparirà/scomparirà.

Accendere/Spegnere l'agenda elettronica

Premere per spegnere l'agenda elettronica. Premere lo schermo tattile per accendere l'organizer. Apparirà l'ora locale.

Funzione di auto-spegnimento

L'alimentazione sarà interrotta automaticamente dopo 5 minuti di mancanza di attività per non consumare la batteria.

Modalità di Ora visualizzatore


Premere una volta per accedere alla modalità di ora locale(*), due volte per accedere alla modalità di ora mondiale, tre volte per accedere alla modalità di Sveglia e quattro volte per accedere alla modalità di conto alla rovescia

minuti di mancanza di attività per non consumare la batteria.

Modalità di Ora visualizzatore

Premere una volta per accedere alla modalità di ora locale(*), due volte per accedere alla modalità di ora mondiale, tre volte per accedere alla modalità di Sveglia e quattro volte per accedere alla modalità di conto alla rovescia

- Premere per accedere alla modalità di ora localeo mondiale. L'animazione della città apparirà sulla prima riga. L'ora verrà visualizzata sulla seconda riga.



- Premere e in seguito DST per accendere/spegnere la funzione di ora legale (DST).
- Premere per definire 12/24 ore.
- Premere e "EDIT" per accedere alla modalità d'impostazione dell'ora mondiale, il nome della città lampeggerà.
- Premere o per selezionare la vostra città, poi premere per confermare.
- Inserire l'anno, il mese, il giorno, l'ora e i minuti, e premere per confermare. Il giorno della settimana verrà calcolato automaticamente. I secondi cominciano da zero.

Sveglia giornaliera & rintocco orario

- 1. Premere 2 volte ☺ per accedere alla modalità di sveglia giornaliera. Dal Modo Sveglia premere 2nd e 1 , 2 , o 3 per scegliere la sveglia.
- 2. Premere ▲▼ per impostare la modalità di sveglia giornaliera. Premere "EDIT" Inserire l'ora della sveglia. Premere (ENTER) per confermare l'impostazione Quando arriva l'ora impostata per la sveglia l'unità emetterà un "BEEP...BEEP" per 60 secondi. Premere qualsiasi tasto per interrompere il suono. una volta la sveglia regolato, premere ☺.

Telefonica

È possibile salvare i nomi, gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono degli amici e dei compagni di classe. Salvare gli amici sotto la voce "privato" e i colleghi sotto la voce "lavoro".

- 1. Press ☞ to enter Telephone mode. Una volta per la modalità PRIVATO, due per LAVORO

Premere due veces ☞ per selezionare la modalità LAVORO.

LAVORO ?

Digitare JOHN[SPACE] SMITH e premere▼.

INDIRIZZO?

Premere▼, inserire 555777

CASA#
555777_

Premere ▼ inserire F SPACE 345-456-1256

FAX#
F 345-456-1256_

Premere ▼, inserire 585

CELL#
585

Premere ▼.

E-MAIL?

Digitare lexibook e premere i tasti 2nd e SYM per il simbolo @, quindi inserire lexibook.com.

@lexibook.com

Premere ▼.

URL?

Digitare www.lexibook.com

@lexibook.com

Premere ▼.

NOTA ?

Premere (ENTER) .

SALVATO!

Dopo 2 secondi, lo schermo torna alla visualizzazione a display originale.

LAVORO ?

Appuntamenti

- 1. Premere ☐ per accedere alla modalità di appuntmenti. Inizialmentesul visualizzatore apparirà

SCHEDULE

- 2. Per immettere un appuntamento (es. Riunione il 27 aprile alle 12:30).Inserire MEETING (RIUNIONE).

MEETING
00-00
000-00

- 3. Premere ▼ e inserire i dati dell'appuntamento (mese, giorno, ora, minuti).

MEETING
04-27
012-30

- 4. Premere (ENTER) per confermare i dati inseriti. Per 2 secondi sul visualizzatore apparirà la memoria disponibile per poi tornare alla visualizzazione iniziale. Nota: Se i dati dell'appuntamento inseriti sono incompatibili, "ERR" verrà visualizzato per 2 secondi prima di tornare alla visualizzazione precedente. Inserire di nuovo i dati dell'appuntamento.

MEETING
04-27 P12-30

5. Quando all'ora dell'appuntamento l'unità emetterà un "BEEP...BEEP" per 30 secondi, accendendosi (se era spento), visualizzando i dati dell'appuntamento. Premere qualsiasi tasto per interrompere il suono.

Ricerca e Visualizzazione della rubrica telefonica/registrazione degli appuntamenti

- 1. Premere / per accedere alla rispettiva modalità.
- 2. Premere o per cercare in su o in giù i file.
 - I campi di numeri telefonici sono in ordine alfabetico
 - I registri degli appuntamenti sono in ordine cronologico.
- 3. Premere o per visualizzare dati sulla prima riga che eccedono i 12 caratteri.
- 4. Premere e tenere premuto o per circa 1 secondo, la prima riga continuerà a scorrere se il contenuto eccede i 12 caratteri. Premere di nuovo per interrompere lo scorrere.
- 5. In modalità di rubrica telefonica, premere o per inserire altri campi di numeri telefonici.

Nota: Quando il primo (l'ultimo) dato è visualizzata e, viene premuto, "NON TROVATO" verrà visualizzato per poi tornare alla visualizzazione iniziale.

Modifica dei dati della rubrica telefonica/del registro degli appuntamenti

- 1. Cerca i dati da modificare
- 2. Premere per accedere alla modalità di modifica.
- 3. Premere , o per spostare il cursore dove si vuole modificare il contenuto.
- 4. Premere per cancellare i caratteri.
- 5. Premere per confermare le modifiche.

Eliminazione dei dati della rubrica telefonica/del registro degli appuntamenti.

- 1. Cerca i dati da eliminare
- 2. Premere e "CANCELLARE?" verrà visualizzato.
- 3. Premere per confermare il comando. "CANCELLARE" verrà visualizzato per 2 secondi prima di tornare alla visualizzazione iniziale.
Premere qualsiasi altro tasto per annullare il comando di eliminazione.

Calculator

In modalità home time, premere una volta per la modalità calculator


- 1. Premere per accedere alla modalità di calcolatrice.
- 2. Calcoli di 10 cifre con le funzioni aritmetiche +, -, x, ÷.
- 3. Premere per cancellare il numero inserito.
- 4. Premere per calcolare la percentuale.
- 5. Premere , , per la funzione di memoria.
- 6. "ERR" verrà visualizzato per calcoli di più di 10 cifre/o un calcolo errato. Premere per uscire da questa modalità.

Convertitore


In modalità home time, premere due volte per la conversione di valuta e tre volte per la conversione metrica.

1. Modalità di Conversione Valuta


Premete il tasto per selezionare la modalità di conversione di valute.




Premete o per selezionare le monete da convertire
EX: JPY→USD




Premete per accedere alla modalità di registrazione, le prime lettere lampeggeranno




Premete HKD NTD.



Premete il tasto . Inserite il tasso 4.2




Premete il tasto per registrare la modifica.




Esempio: ? HKD = 508.2 NTD


Premere il tasto oppure per selezionare la conversione desiderata in modalità di conversione di valuta.



Inserire 508.2.




Premere .



2. Conversione metrica

Esempio: 100 metri =? piedi



Premere il tasto per selezionare la conversione metrica.


Premere il tasto $\vee$ oppure $\wedge$ per cercare i valori di conversione desiderati.



Inserir 500.



Premere il tasto $\blacktriangleleft$.



Modalità del gioco

Sono a Vostra disposizione due giochi: Hammer Game e Keyboard Wiz.

Hammer Game


Regole: Premere $\blacktriangledown$ e $\blacktriangle$ per muovere il martello  e premere **ENTER** o **SPACE** per eliminare i segmenti che si trovano sotto il martello. Quando vengono visualizzati due  nella stessa colonna, se non li eliminate entro un secondo, il gioco è terminato. Il punteggio più alto che potete raggiungere è 999.

Keyboard Wiz

Selezionare il livello desiderato (01 il più facile, 20 il più difficile).Premere **ENTER** per iniziare il gioco. Dopo 2 secondi saranno visualizzati numeri e caratteri in modo sequenziale da destra. I caratteri o i numeri spariranno premendo il tasto giusto e rimarranno visualizzati premendo il tasto errato. Si avanza di livello dopo aver scritto correttamente 12 caratteri. Quando lo schermo è completo avete perso la partita. Verrà visualizzato“Game Over”. Quando tutti i caratteri del livello 20 vengono scritti correttamente, allora avete vinto la partita. Comparirà la scritta “You Win!”. Lo schermo tornerà alla visualizzazione iniziale.

Funzione di blocco di sicurezza impostazione della password


premere **2nd** et  per accedere alla modalità d'impostazione della password.



Inserire la password (Può aver un massimo di 6 caratteri.).Input ABCD.




Premere **ENTER** per confermare




Inserire nuovamente la password




Premere **ENTER** per confermare




Premere **2nd** et 




Inserire ABCD e Premere **ENTER** per confermare




Premere **ENTER**



Premere **DEL**



Premere **DEL**



Inserimento di simboli speciali

Si possono inserire dei simboli quando si inseriscono dei dati in modalità di rubrica telefonica/appuntamenti. Ci sono 16 simboli: -, @, #, \$, £, ¥, (,), ~, ', :, /, \, _ , &, %.
1. Premere e un simbolo apparirà nella posizione del cursore.
2. Premere per selezionare il simbolo desiderato.
3. Continuare ad inserire degli altri caratteri o premere per spostare il cursore, il simbolo selezionato viene inserito.


• **Tenere copie scritte di dati importanti.**

Questa agenda elettronica riesce a mantenere i dati memorizzati fino a quando è alimentata dalla batteria.

Cambio della batteria

Sostituire la batteria nell' unità con CR2032 pila. Prima di sostituire la batteria dovreste spegnere l'apparecchio. Per essere sicuri che le informazioni dell' agenda non vengano perse esiste. Vogliate cambiare le batterie una alla volta, non toglietele entrambe contemporaneamente.

1. Premere il tasto per spegnere l'organizer.
2. Tirare il coperchio del comparto pile sul retro dell'organizer.
3. Togliere la pila vecchia e inserirne una nuova.
4. Riposizionare il coperchio.
5. Premere un tasto qualsiasi ad eccezione di e RESET per non perdere i dati precedentemente registrati.



Non usare batterie ricaricabili. Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate; le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate (se rimovibili); le batterie ricaricabili devono essere caricate solo sotto la supervisione di un adulto (se rimovibili); non bisogna mischiare tipi diversi di batterie o batterie nuove e usate; devono essere usate solo le batterie consigliate, dello stesso tipo o di tipo equivalente; le batterie devono essere inserite con la polarità corretta; le batterie esaurite devono essere rimosse dal giocattolo; i terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati. Non buttare le batterie nel fuoco. Rimuovere le batterie se non si usa il gioco per molto tempo.

ATTENZIONE : Se il prodotto presenta un difetto nel funzionamento o subisce delle scariche elettrostatiche, spegnere e accendere il prodotto utilizzando il tasto ON/OFF. Se il prodotto non funziona ancora correttamente, togliere e rimettere le pile o effettuare la procedura RESET.

Garanzia

Questo prodotto ha una garanzia di 2 anni. Per ogni richiesta di prestazioni in garanzia o di servizio assistenza, vogliate rivolgervi presso il vostro rivenditore muniti del relativo documento di acquisto. La garanzia copre i difetti del materiale o di montaggio dovuti al costruttore. Non sono coperti da garanzia :
- I danni dovuti al non rispetto del modo d'impiego o ad un intervento intempestivo sull'articolo (p.es. smontaggio, esposizione al calore, all'umidità)
- Le conseguenze dovute all'uso di un trasformatore che non sia stato raccomandato dal fabbricante o da pile colate nell'apparecchio.

Si raccomanda di conservare la confezione per qualsiasi riferimento futuro. Nel nostro impegno costante volto al miglioramento dei nostri prodotti, è possibile che i colori e i dettagli dei prodotti illustrati sulla confezione differiscano dal prodotto effettivo. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi in quanto contiene piccole parti mobili che potrebbero essere ingoiate.
Fax : (39) 02 2050 94 34.
<http://www.lexibook.com>
Riferimento: TM160series
© 2005 LEXIBOOK®

EINLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Anschaffung des neuen TM160 series von Lexibook. Wir empfehlen Ihnen, diese Bedienungsanleitung sorgfältig durchzulesen um Ihr Gerät optimaleinzusetzen.

HINWEIS


- Wir empfehlen dringend, daß von allen Daten permanent eine Zweitschrift aufbewahrt wird. Daten können unter gewissen Umständen in jedem elektronischen Speicherprodukt regelrecht verlorengehen oder sich verändern. Wir übernehmen daher keinerlei Verantwortung für den Verlust von Daten oder deren Unbrauchbarkeit, ungeachtet dessen, ob dies das Ergebnis unsachgemäßer Bedienung, von Reparaturen, Defekten, Batterieaustausch, der Benutzung nach dem Verfalldatum der Batterie oder anderer Ursachen ist.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch Datenverlust aufgrund unsachgemäßer Bedienung, Reparaturen und Batterieaustausch entstehen. Zur Vermeidung von Datenverlust ist es ausgesprochen empfehlenswert, permanente separate Zweitschriften von allen wichtigen Daten aufzubewahren.
- Es erfolgt kein Hinweis auf Änderungen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Angaben.

VORSICHT

- Tragen Sie diese Organisationshilfe nicht in der Gesäßtasche Ihrer Hose.
- Lassen Sie die Organisationshilfe nicht fallen, und wenden Sie keine übertriebene Kraft bei der Handhabung des Gerätes an.
- Setzen Sie die Organisationshilfe keinen
- Nur mit einem weichen, trockenen Tuch reinigen.
- Da dieses Produkt nicht wasserdicht ist, benutzen oder bewahren Sie es nicht in der Nähe von Flüssigkeiten auf, die sich darüber ergießen könnten. Regentropfen, Wasserspritzer, Saft, Kaffee, Dampf, Schweiß usw. bewirken ebenfalls das fehlerhafte Funktionieren der Organisationshilfe. Wir danken Ihnen für den Kauf dieser elektronischen Organisationshilfe. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, daß Sie die Handhabung gut verstehen, und bewahren Sie sie zum weiteren Nachschlagen auf.

INHALTSVERZEICHNIS

Einleitung	54	Telefon-/ Termineingaben suchen und sehen	60
Tastenbedienung	56	Telefon- / Termineingaben editieren	60
Einschalten und Neu-Einstellen der Organisationshilfe	57	Telefon- / Termineingaben löschen	60
Wahl der Bedienungssprache	57	Rechner	60
Bedienungstasten-Ton	57	Konvertierer	61
Organisationshilfe an-/ausschalten	57	Währungsmodus	61
Automatische Ausschalt-Funktion	57	Metrischer Konvertierungsmodus	61
Weltzeitmodus/Ortszeitmodus /Weckermodus	57	Spielmodus	62
Tägliches Wecken & stündliches Läuten	57	Sicherheitsverschluß-Funktion	62
Telefonmodus	58	Einfügen von Sonderzeichen	63
Terminkalender	59	Batterienwechsel	63
		Warnung	64
		Garantie	64



Tastenbedienung

- Ortzeituhr- und Weltzeituhrmodus-Taste.
- Telefon Modus.
- Terminplanermodus-Taste.
- Spielmodus.
- Rechnermodus-Taste und Währungs-/metrische.
- Zur Bestätigung oder zum Speichern einer Selektion drücken.
- Geheimverschlußmodus-Taste. Um zum Passwort einrichten Modus zu gelangen, in täglichem Weckermodus drücken .
- DST: Zwischen der DST-Funktion an/aus hin- und herwechseln.
- Zwischen dem Bedienungston an/aus hin- und herwechseln.

- Zwischen dem täglichen Weckruf an/ aus hin- und herwechseln.
- Zwischen dem stündlichen Läuten an/ aus hin- und herwechseln.
- Cursor-Tasten.
- Zum Bewegen des Cursors / Sehen von Inhalten außerhalb der Bildschirmbegrenzung drücken. Drücken und halten, um zur Oberleiste zu rollen. Zum sehen anderer Nummernfelder im Telefonmodus drücken.
- Suchtaste.
- Drücken, um zum Editieren von Dateienmodus / Zeiteinstellmodus zu gelangen.
- Zum Löschen eines Buchstabens oder einer Datei drücken.
- Drücken, um gleiche Symbole zu wählen.
- Zum Einfügen eines Dezimalzeichens / Punkts.
- Zum Einfügen eines Bindestrichs drücken.
- Zum Einfügen eines Abstands drücken.
- Zum Wählen des 12/24-Stunden Zeit-Displays.
- Zum Wählen von vormittags (a.m.) oder nachmittags (p.m.) in Zeiteinstellung.
- Operator-Tasten.
- %

Einschalten und Neu-Einstellen der Organisationshilfe

Beim Einschalten der Organisationshilfe oder wenn der Knopf auf der Rückseite des Geräts gedrückt wird erscheint **[Reset]** (NEUEINSTELLEN?) auf dem Bildschirm. Zur Bestätigung drücken. Danach ist das Gerät neu eingestellt, und alle Telefondateien und Termineintragungen sind permanent gelöscht. Oder irgendeine Taste außer drücken, um das Neu-Einstellen zu annullieren.

Wahl der Bedienungssprache

Nach dem Neu-Einstellen der Organisationshilfe fordert Sie das Gerät zur Wahl der Bedienungssprache auf. Zur Wahl zwischen ENGLISH,FRANCAIS, DEUTSCH, ITALIANO, ESPANOL, NEDERLANDS und PORTUGUES oder drücken **^ v** . Zur Bestätigung der gewählten Sprache drücken **[ENTER]** .

Bedienungstasten-Ton

Drücken Sie auf **2nd** und dann **♪** um zwischen Bedienungstasten-Ton an/aus hin- und her zu wechseln, und die Anzeige **♪** wird dementsprechend an/aus sein.

Organisationshilfe an-/ausschalten

Zum Einschalten der Organisationshilfe, drücken **[ON]** . Zum Ausschalten der Organisationshilfe drücken **[OFF]** .

Automatische Ausschalt-Funktion

Stromzufuhr wird automatisch nach 5 Minuten Inaktivität unterbrochen, um die Batterie zu schonen.

Weltzeitmodus/Ortszeitmodus/Weckermodus

- 1. drücken einmal auf **☺**, um zum Ortszeitmodus(*) und zweimal um zum Weltzeit modus zu gelangen. Anzeige und :

Animation des Städtenamens in der 1. Zeile. Zeitanzeige auf der 2. Zeile. Uhranzeige auf der Seite 3.Zeile.

LON	SUN
11-01-2004	
03-05-41	

- 2. drücken auf **2nd** und DST, um zwischen Tageslicht-Sparfunktion hin und her zu wechseln. Anzeige ist an, wenn DST aktiviert ist.
- 3. drücken auf **[12/24]**, um in der 12/24- Stundenanzeige hin und her zu wechseln.
- 4. drücken auf **2nd** und <EDIT>, um Zeitmodus zu gelangen. Städtename blinkt.
- 5. drücken **v ^** um die entsprechende Städteuhr anzuzeigen und drücken Sie auf **[ENTER]**. Der Wochentag wird automatisch errechnet.

Tägliches Wecken & stündliches Läuten

- 1. drücken zweimal auf **☺**, um zum täglichen Weckmodus zu gelangen.
- 2. drücken **▲ ▼** , um zum täglichen Weckeinstell-Modus 1 bis 3 zu gelangen. Dann drücken Sie auf <EDIT> um das Weckmodus zu regeln. Zum Beispiel, eingeben Sie eine neue Weckzeit Sie 06 30, und dann **[ENTER]**.

Wenn das Weckmodus geöffnet ist, drücken Sie auf Nummer 2 und wählen Sie den zweiten Alarm. Zum Drücken 1 oder 3, wählen Sie die anderen Alarme. Wenn die tatsächliche Zeit die tägliche Weckzeit erreicht, ertönt für 60 Sekunden vom Gerät ein "BEEP...BEEP" Ton. Zum Ausstellen des Tons irgendeine Taste drücken. Wenn der Alarm eingestellt ist, drücken Sie auf **☺** .

Telefonmodus

Sie können die Namen, E-Mail-Adressen und Telefonbücher von Freunden oder Kollegen speichern. Speichern Sie die Freunde unter "privat" und die Kollegen unter "geschäft". Ihr TM450 hat zwei Telefonverzeichnisse: GESCHÄFT & PRIVAT. Drücken Sie auf **[]** einmal für PRIVAT und zweimal für GESCHÄFT.

Drücken Sie einmal **[]** , um den PRIVAT auszuwählen. Mode und zweimal um den GESCHÄFT auszuwählen Mode.

PRIVAT ?

Eingabe JOHN **[SPACE]** SMITH und drücken Sie **▼** .

ADRESSE ?

Drücken Sie **▼**, Eingabe 555777

HAUS#
555777_

Drücken Sie **▼** , Eingabe **[SPACE]** 345-456-1256

TELEFAX#
F 345-456-1256_

Drücken Sie **▼**, Eingabe 585

MOBILETEL.#
585

Drücken Sie **▼** .

E-MAIL?

Eingabe Lexibook drücken Sie dann die @ Taste, um das @ einzufügen, geben Sie dann lexibook.com ein.

@lexibook.com

Drücken Sie ▼ .

URL ?

Eingabe www.lexibook.com

@lexibook.com

Drücken Sie ▼ .

ANMERKUNG?

Drücken Sie EINGABE und **ENTER**.

GESPEICHERT!

2 Sekunden später, wird die Standardanzeige wieder eingeblendet

PRIVAT?

Terminkalender

1. drücken  um zum Terminkalender-Modus zu gelangen.

TERMINE ?

2. Zum Speichern von Terminen (Treffen am 27. April um 12:30 nachmittags zu MEETING TREFFEN) gehen.

MEETING
04-27
12-30

3. drücken ▼ und Termin (Monat, Tag, Stunde, Minute) eingeben.

MEETING
04-27
12-30

4. drücken **ENTER** um die Daten zu speichern.

5. Wenn die tatsächliche Zeit erreicht, ertönt für 30 Sekunden vom Gerät ein "BEEP...BEEP" Ton. Zum Ausstellen des Tons irgendeine Taste drücken.

Telefon-/ Termineingaben suchen und sehen

- 1. drücken  um zum entsprechenden Modus zu gelangen.
- 2. Zum auf- oder absteigenden Suchen von Dateien oder drücken oder.
 - Telefont Dateien sind gemäß dem Namen in alphabetischer Reihenfolge.
 - Termin dateien sind gemäß vereinbartem Datum/Zeit in chronologischer Reihenfolge.
- 3. Zur Ansicht der Oberzeile mit mehr als 12 Buchstaben oder drücken ◀ oder ▶.
- 4. oder für ca. 1 Sekunde drücken ◀ oder ▶ und halten. Die Oberzeile rollt ununterbrochen, wenn der Inhalt 12 Buchstaben übersteigt. Um das Rollen zu stoppen, wieder oder drücken ◀ ou ▶ .
- 5. In Telefonmodus oder drücken ◀ ou ▶ , um zu anderen Ziffernfeldern zu gelangen.
- 6. In Telefonmodus drücken, um zwischen E-mail Feld oder Namensfeld hin und her zu wechseln. Auto-rollen gilt auch für das Namensfeld. Hinweis: Wenn Sie die aller oberste oder allerunterste Eingabe erreichen, nachdem Sie () drücken, erscheint "NOT FOUND" angezeigt und das ursprüngliche Display erscheint wieder.

Telefon- / Termineingaben editieren

- 1. Suchen Sie die Eingabe.
- 2. drücken **EDIT** , um zum Eingabe-Editiermodus zu gelangen.
- 3. oder ◀ ▶ ▲ ▼ um den Cursor zum gewünschten Editierbereich zu bewegen.
- 4. Zum Löschen von Buchstaben drücken **DEL**.
- 5. Zum Speichern der Änderungen drücken **ENTER** .

Telefon- / Termineingaben löschen

- 1. Suchen Sie die Eingabe
- 2. Drücken Sie **DEL** , und "Gelöscht?" erscheint auf dem Bildschirm.
- 3. Zur Bestätigung drücken **ENTER** , und "Gelöscht?" wird für 2 Sekunden angezeigt bevor das ursprüngliche Display wieder erscheint. Oder drücken Sie irgendeine andere Taste, um abubrechen.


Rechner

Drücken Sie einmal auf  um das Rechnermodus zu gelangen:


- 1. 10 stellige Kalkulation mit arithmetischen Funktionen +, -, x, ÷.
- 2. Zum Löschen der eingegebenen Zahl drücken **CE**.
- 3. Für Prozentberechnungen drücken **%**.
- 4. Zum Aktivieren der Speicherfunktion drücken M+, M- oder MRC.
- 5. ERR" (FEHLER) wird angezeigt für mehr als 10stellige Berechnungen/Rechenfehler. Zum Verlassen der Funktion drücken **CE** .

Konvertierer


Rufen Sie die Währungsumrechnung mit der Taste  auf.




Wählen Sie die gewünschte Währungsumrechnung mit den Tasten  oder  aus.
Bsp.: JPY -> USD




Mit der Taste  rufen Sie die Einstellungen auf. Die erste Zahl blinkt.




Eingabe: HKD -> NTD.



Drücken Sie . Geben Sie den Betrag ein: 4,2.




Mit der Taste  speichern Sie alle Einstellungen.




Konvertierer Währungsmodus

Drücken Sie auf  zweimal um das Währungsumrechnungsmodus zu gelangen.


Drücken Sie die taste  oder  um die gewünschte Umrechnung im Umrechnung im Umrechnungsmodus vorzunehmen.



Eingabe 508.2.




Drücken .



Metrischer Konvertierungsmodus

Drücken Sie auf  dreimal um das Metrischer Konvertierungsmodus zu gelangen.




Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Einstellung für die Umrechnung auszuwählen.



Eingabe 500.



Drücken Sie die Taste .



Spielmodus

Sie können zwischen zwei verschiedenen Spielen wählen: Hammer und Keyboard Wiz.
Drücken  um das Spielmodus zu gelangen.

Hammer

Drücken Sie auf  oder  um den  zu bewegen und drücken Sie  oder  Taste um die Zeichen unter den Hammer verschwinden zu lassen. Wenn die 2 Symbole  auf dem Display angezeigt sind, wenn Sie die innerhalb 1 Sekunde ergreifen.

Keyboard Wiz


Wählen Sie ihre Schwierigkeitsgrad (von 1 bis 20)
Drücken Sie auf  um mit dem Spiel zu beginnen.
Nach 2 Sekunden, Nummer und Charaktere werden verschwinden beim Drücken die richtige Taste und werden erscheinen beim Drücken die falsche Taste.
Wenn das Display voll ist, haben Sie das Spiel verloren.
Wenn Sie das 20 Schwierigkeitsgrad erreichen, Sie haben das Spiel gewonnen.

Sicherheitsverschuß-Funktion

Im täglichen Weckmodus drücken , um zum Passwort einrichten Modus zu gelangen.

Beispiel : ABCD registrieren und löschen als Passwort.


Drücken 2nd und  um das Passwort Modus zu gelangen.



Geben Sie ein Passwort ein (6 caractères max.).
Input ABCD.




Drücken Sie **ENTER** um zu bestätigen.




Geben Sie noch einmal das Passwort ein.




Drücken Sie **ENTER** um zu bestätigen.




Drücken auf **2nd** und



Geben Sie ABCD ein und Drücken Sie **ENTER** um zubes bestätigen.




Drücken **ENTER**



Drücken **DEL**



Drücken Sie **ENTER**



Einfügen von Sonderzeichen

Sie können Zeichen einfügen, wenn Sie Daten im Telefon- / Terminmodus eingeben. 16 Zeichen stehen zur Verfügung:

-, @, #, \$, £, ¥, (,), ~, ', :, /, \, _, &, %.


- 1. drücken, und das Sonderzeichen erscheint auf der Cursor-Position.
- 2. Zur Wahl des gewünschten Zeichens drücken.
- 3. Fahren Sie fort, andere Buchstaben einzugeben oder drücken **►** Sie , um den Cursor zu bewegen. Das gewählte Zeichen ist eingefügt.

Zweitschriften von wichtigen Daten aufheben
Ihr TM160series behält ihre Daten so lang, dass die Batterien nicht mehr funktionieren.

Batterienwechsel

Das TM160series funktioniert mit 1 CR2032 Batterie. Bevor Sie die Batterien wechseln, müssen Sie zuerst das Gerät ausschalten. Um die gespeicherten Daten Ihres Organizers nicht zu verlieren, müssen Sie die Hauptbatterie innerhalb 1 Minute wechseln.

- 1. Die Taste drücken um den Organizer auszuschalten.
- 2. Den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Organizers abnehmen.
- 3. Die gebrauchte Batterie entnehmen und durch eine neue ersetzen.
- 4. Den Deckel des Batteriefachs wieder schließen.
- 5. Auf eine beliebige Taste außer und **RESET** drücken. Sonst gehen Sie das Risiko ein, die zuvor gespeicherten Daten zu verlieren.



Verwenden Sie keine wiederaufladbaren Batterien. Versuchen Sie nicht normale Batterien wieder aufzuladen. Nehmen Sie die Batterien aus dem aus dem Gerät bevor Sie sie aufladen. Die Batterien sollten nur unter Aufsicht Erwachsener aufgeladen werden. Verwenden Sie nicht verschieden Batterietypen zusammen oder neue mit alten Batterien. Das Spiel darf nur mit den genannten Batterietypen betrieben werden. Batterien müssen mit der richtigen Polarität eingesetzt werden. Leere Batterien müssen entfernt werden. Schliessen Sie die Versorgungsanschlüsse nicht kurz. Verwenden Sie nur die angegebenen Batterien. Werfen Sie Batterien nicht ins Feuer. Nehmen Sie die Batterien heraus, wenn das Spielzeug für längere Zeit nicht benutzt wird. Die Verpackung muss aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

HINWEIS: sollte das Gerät nicht mehr richtig funktionieren oder ein Elektrostatischer Stromschlag bekommen haben, schalten Sie das Gerät Aus un wieder Ein mit dem ON/OFF Knopf. Sollte dieses nicht helfen, nehmen Sie die Batterien raus, und/oder machen Sie eine RESET.

Warnung

Wenn die Batterieleistung nachläßt oder die Batterie entfernt wird, gehen alle Ihre Eingaben verloren. Daten

können auch verloren gehen oder korrumpiert werden, wenn Sie einen Fehler bei der Bedienung der Organisationshilfe machen. Deshalb bewahren Sie immer eine Zweitschrift Ihrer Daten für den Fall des Datenverlusts auf.

Garantie

Dieses Produkt ist von unserer 2-jährigen Garantie gedeckt. Um eine optimale Bearbeitung zu gewährleisten, wenden Sie sich bitte mit Ihrem Einkaufsbeleg an Ihren Fachhändler. Unter die Garantie fallen Material- sowie Produktionsfehler, die bei der Herstellung entstanden sind. Nicht unter die Garantie fallen Beschädigung durch unsachgemäße Handhabung, falsche Bedienung bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Beschädigungen durch Hitze, Feuchtigkeit, etc. Die Garantie gilt auch nicht bei Nutzung eines anderen als des angegebenen Netzgerätes oder bei unsachgemäßem Einlegen der Batterien (siehe Anleitung).

Bedingt durch unser ständiges Bemühen nach Verbesserung, kann das Produkt möglicherweise in Farben und Details von der Verpackungsabbildung abweichen. Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet, da es kleine, abnehmbare Einzelteile enthält, die verschluckt werden könnten.
<http://www.lexibook.com>
Referenznummer: TM160series
© 2005 LEXIBOOK®

INLEIDING

Bedankt voor de aankoop van deze elektronische agenda TM160 series.
Lees de volgende instructies aandachtig door zodat u vertrouwd raakt met de werking van het toestel en houd deze gebruiksaanwijzing bij voor later.

TIPS

- Wij bevelen nadrukkelijk aan een schriftelijke kopie bij te houden van al uw belangrijke gegevens.
Bij nagenoeg elk elektronisch apparaat met een geheugen kunnen gegevens verloren gaan of gewijzigd worden in bepaalde omstandigheden.
Wij zijn bijgevolg niet aansprakelijk als deze gegevens verloren zouden gaan of onbruikbaar zouden worden door verkeerd gebruik, een herstelling, nalatigheid, vervanging van de batterij, door het toestel te gebruiken als de levensduur van de batterij verstreken is of om welke reden dan ook.
- Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit gegevensverlies naar aanleiding van foutief gebruik, een herstelling of de vervanging van een batterij.
Om te vermijden dat gegevens verloren gaan, raden wij u stellig aan een schriftelijke kopie van al uw belangrijke gegevens bij te houden.
- De informatie in deze gebruiksaanwijzing kan gewijzigd worden zonder voorafgaande kennisgeving.

OPGELET!!

- Berg deze agenda niet op in de achterzak van uw broek.
- Laat de agenda niet vallen, hij is niet bestand tegen hevige schokken.
- Stel de agenda niet bloot aan extreme temperaturen.
- Maak het toestel schoon met een zachte, droge doek.
- Het toestel is niet waterdicht. Gebruik of bewaar het dus niet op plaatsen waar het nat zou kunnen worden. Ook regendruppels, water uit een verstuiver, fruitsap, koffie, damp, transpiratie kunnen de goede werking van het toestel verstoren.

INHOUD	Agenda	70
Inleiding	Bestanden uit het telefoonboek & de agenda bewerken	71
Functies van de toetsen	Bestanden uit het telefoonboek & de agenda wissen	71
Resetten (terugzetten naar nul)	Rekenmachine	71
Taalkeuze	Conversiefunctie wisselkoersen en eenheden	72
Geluid	Spielmodus	73
De agenda aanzetten/uitzetten	Vergrendelingsfunctie	73
Functie “automatisch uitschakelen”	Speciale symbolen invoegen	74
weergave van de plaatselijke tijd en wereldtijd	Batterijen vervangen	75
Alarm & uursignaal	Garantie	75
Telefoonboek		



Funcities van de toetsen

- ☹ Optie “Klok”.
 - ☎ Optie “telefoonboek”.
 - 📅 Optie “agenda”.
 - 🗣 Optie “spellen”.
 - 🧮 Optie “rekenmachine”.
 - ⏎ Toets om een keuze te bevestigen of gegevens op te slaan in het geheugen.
 - 🔔 Optie “vergrendeling”. Druk in de optie “alarm” op om in de optie “wachtwoord” te komen.
- DST : om de functie “zomertijd” aan/uit te schakelen.
- 🎵 Om de klank van de toetsen aan- of uit te zetten.
 - 🔊 Om het uursignaal aan- of uit te zetten.
 - 🔊 Om carillon aan- of uit te zetten.
 - ⬅➡ Cursortoetsen.
Druk deze toetsen in om de cursor te verplaatsen en om informatie buiten het scherm te visualiseren.
Houd de toetsen ingedrukt om de cursor te verplaatsen op de bovenste regel.
 - ⬆⬇ Toetsen om andere numerieke velden in het

- 📞 telefoonboek te visualiseren.
- 🔍 Zoektoets.
- ✎ Toets om naar de optie “bestand wijzigen” of de optie “tijd instellen” te gaan.
- ✖ Toets om een karakter of bestand te wissen.
- 🔠 Toets om symbolen te kiezen.
- ⌞ Om een komma of punt in te voegen.
- ⌚ Om een koppelteken in te voegen.
- ␣ Om een spatie in te voegen.
- 🕒 Om de tijd weer te geven in het formaat 12 of 24 uur.
- 🕒 Om de voor- of namiddag te kiezen in de optie “tijd instellen”.
- ➕➖ Toetsen voor rekenkundige bewerkingen.
- ✖➗ Toetsen voor rekenkundige bewerkingen.
- ⌘ Toetsen voor rekenkundige bewerkingen.

Voeding en de agenda resetten

Zet het toestel aan en druk met een puntig voorwerp op op **Reset** de achterzijde van het toestel. Op het scherm verschijnt "RESET?".

Druk op de invoertoets om te bevestigen. Als u het toestel reset, gaan alle bestanden van het telefoonboek en de agenda verloren. U kunt ze niet recupereren.

Druk een willekeurige toets in, met uitzondering van de invoertoets **ENTER** , om de resetting te annuleren.

Taalkeuze

Nadat u het toestel hebt gereset, moet u een taal kiezen voor de hulpberichten. Druk op **2nd** en daarna op « MENU » en vervolgens op ^ of v om naar de taalkeuze te gaan en daarna op **ENTER** om een van de volgende talen te kiezen: ENGLISH, FRANÇAIS, DEUTSCH, ITALIANO, ESPANOL, PORTUGUES en NEDERLANDS Druk op de invoertoets **ENTER** om uw keuze te bevestigen.

Geluid

Druk op **2nd** en daarna op 🎵 om het geluid teactiveren /deactiveren.Het symbool 🎵 verschijnt/verdwijnt op het scherm om de respectieve activering/deactivering van de functie aan te geven.

Agenda aanzetten/uitzetten

Druk op ☹ om de agenda uit te schakelen.

Druk op het aanraakbeeldscherm om de organizer aan te zetten wanneer hij uitgeschakeld was. Op het scherm verschijnt nu het menu van de plaatselijke tijd.


Functie automatisch uitschakelen

Om de levensduur van de batterij te verlengen, schakelt het toestel zichzelf automatisch uit als er enkele minuten lang geen toets ingedrukt wordt.

Optie “weergave van de plaatselijke tijd en wereldtijd”

Druk één keer op ☺ om naar de plaatselijke(*) te gaan, keer voor de wereldtijd tijd, 3 keer voor het alarm en 4 keer voor het aftellen.

Druk op ☺ om naar de optie “weergave van de plaatselijke tijd” te gaan.Op de eerste regel staat de naam van de stad. Op de tweede regel kunt u de tijd lezen.



- Druk op **2nd** en daarna op DST om de functie “zomertijd” te activeren/deactiveren (DTS).
- Druk op **12/24** om de tijdsaanduiding volgens het formaat 12 of 24 uur te kiezen.
- Druk op **2nd** en « EDIT » om naar de optie “weergave van de wereldtijd” te gaan. De naam van de stad knippert.
- Druk op v^ om de stad te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** om te bevestigen.
- Geef het jaartal, de maand, de dag, het uur en de minuten aan. Druk op **ENTER** . De dag van de week wordt automatisch berekend.

Alarm & uursignaal

- Druk 2 keer op ☺ om de functie Alarm binnen te gaan.
 - Druk op de toetsen ⬆⬇ om tussen de alarmen 1 en 3 te kiezen.
- Druk op « EDIT » om het alarm in te stellen.
- Voer 06 30 in, en druk op **ENTER**
- Als het menu Alarm open is, Druk op **2nd**, en voer « 2 » in om het tweede alarm te kiezen.
- Door « 1 » of « 3 » kies je de andere alarmen. Als de ingestelde alarmtijd is bereikt, gaat het alarm gedurende 60 secondes af. Druk een willekeurige toets in om het alarm uit te schakelen.

Als het alarm is ingesteld, drukt u op ☺ .

Telefoonboek

Je kan de namen, emailadressen en telefoonnummers van je contacten in het geheugen bewaren.

Telefonmodus

Druk op  om de persoonlijke modus te selecteren.

PERSOONLIJK ?

Voer JOHNA  SMITH in en druk op ▼

ADRES ?

Druk op ▼ , voer in 555777

MOBI#
555777_

Druk op ▼ , voer in  345-456-1256

FAX#
F 345-456-1256_

Druk op ▼ , voer in 585

MOBILE#
585

Druk op ▼

E-MAIL ?

Voer elerlux in en druk op de 2nd SYM om @ te verkrijgen en voer daarna @lexibook.com in.

@lexibook.com

Druk op ▼ .

URL ?

Voer www.lexibook.com in

@lexibook.com

Druk op ▼ .

NOTA ?

Druk op  .

OPGESLAGEN !

2 seconden later zal het scherm naar het originele display terugkeren.

PERSOONLIJK ?

Agenda

om naar de optie  te gaan.

1.Het beginscherm ziet er als volgt uit:

AGENDA ?

2. Om een afspraak op te slaan in het geheugen (vergadering op 27 april om 12:30 uur) kiest u MEETING (VERGADERING).

MEETING
04-27
12-30

3. Druk op ▼ en voer datum en uur van de afspraak in (maand, dag, uur, minuten).

MEETING
04-27 P12-30

4. Bewaar de gegevens met de invoertoets  .
Noot: als de ingevoerde tijd fout is, verschijnt “ERR” op het scherm gedurende 2 seconden. Daarna keert u automatisch terug naar het vorige scherm. Voer de tijd van de afspraak opnieuw in.
5. Op het uur van de afspraak beeft het toestel 30 seconden lang.
Het toestel wordt verlicht (als dit al niet het geval was) en geeft de afspraak weer. Druk een willekeurige toets in om het alarm uit te schakelen.

Telefoonboek & de agenda zoeken naar en zichtbaar maken

1. Druk op  om naar de optie " telefoonboek" te gaan
2. Druk op ◀ of ▶ om de informatie die 12 karakters overtreft te visualiseren op de bovenste regel.
3. Houd ◀ of ▶ 1 seconde ingedrukt en de bovenste regel rolt continu over het scherm als de informatie 12 karakters overtreft. Druk opnieuw op ◀ of ▶ om het rollen te stoppen.
4. Druk in de optie “telefoonboek” op ◀ of ▶ om in andere numerieke velden te geraken.

Noot: als u het eerste bestand bovenaan of het laatste bestand onderaan bereikt, verschijnt "NOT FOUND" op het scherm en keert het toestel terug naar het beginscherm.

Bestanden uit het telefoonboek & de agenda bewerken

- 1. Zoek de gegevens op die u wilt wijzigen.
 - 2. Druk op **EDIT** om de mode bewerken of opnemen binnen te gaan.
 - 3. Druk op **◀ ▶ ▲ ▼** of **▼** om de cursor naar de gewenste positie te verplaatsen.
 - 4. Druk op **DEL** om een of meer karakters te wissen.
 - 5. Druk op **ENTER** om de wijzigingen te bewaren.
- Druk een willekeurige toets in om de bewerking te annuleren.

Bestanden uit het telefoonboek & de agenda wissen

- 1. Zoek de gegevens op die u wilt wissen.
- 2. Druk op **DEL**. Op het scherm verschijnt "DELETE?".
- 3. Druk op **ENTER** om te bevestigen. Op het scherm verschijnt 2 seconden "DELETE!" waarna het toestel naar het beginscherm terugkeert.


Rekenmachine

- 1. Druk op **MODE** om naar de optie "rekenmachine" te gaan, 2 keer voor de conversiefunctie van de munten heden en 3 keer voor de conversiefunctie eenheden.


- 2. Het toestel voert rekenkundige bewerkingen uit (+, -, x, ÷) tot 10 cijfers.
- 3. Druk op **CE** om de laatste input te wissen.
- 4. Druk op **%** om een percentage te berekenen.
- 5. Druk op **MR**, **M+**, **MRC** om de geheugenfuncties te activeren.
- 6."ERR" verschijnt op het scherm bij een berekening met meer dan 10 cijfers (foutieve berekening). Druk op **CE** om opnieuw te beginnen.

Conversiefunctie


Druk op de **UNIT** toets om de wisselkoers modus te selecteren.




Druk op **√** of **^** om de gewenste wisselkoers te selecteren. BV: JPY -> USD




Druk op de **EDIT** toets om de instellingsmodus te openen en het eerste cijfer zal flikkeren.




Voer HKD ▶ NTD.



Druk op **ENTER**. Voer de waarde 4,2 in.




Druk op de **ENTER** toets om de instelling te bewaren.




Optiemunteenheden omrekenen


Druk op **√** of **^** om naar het type omrekening te gaan.



Voer in 508.2.




Druk op **◀**



De conversiefunctie eenheden.

Voorbeeld: 100 meter =? feet




Druk op **√** of **^** om de gewenste omzetting te kiezen



Voer 500 in.



Druk op **◀**



3. Druk op ◀ of ▶ om de informatie die 12 karakters overtreft te visualiseren op de bovenste regel.
4. Houd ◀ of ▶ 1 seconde ingedrukt en de bovenste regel rolt continu over het scherm als de informatie 12 karakters overtreft. Druk opnieuw op ◀ of ▶ om het rollen te stoppen.
5. Druk in de optie “telefoonboek” op ◀ of ▶ om in andere numerieke velden te geraken.

Spelmodus

Er zijn twee spelen waaruit je kan kiezen: Hamerspel en Toetsenbord Toverenaar (Keyboard Wiz).

Hamerspel

Spelregels: Druk op de en toetsen om de hamer te bewegen en druk op de **ENTER** of **SPACE** toets om de segmenten neer te slaan die continu onder de hamer opstijgen. Wanneer in dezelfde kolom zijn afgebeeld, en je deze niet binnen de seconde neerslaat, dan is het spel over. De hoogste score die je kan behalen is 999.

Toetsenbord toverenaar

Stel het gewenste niveau in (01 het makkelijkste, 20 het moeilijkste) Druk op **ENTER** om het spel te starten. Na 2 seconden worden cijfers en letters opeenvolgend op het scherm afgebeeld in de richting van de rechter-hand.

Letters en cijfers zullen verdwijnen door op de juiste toets te drukken en zullen op het scherm blijven verschijnen indien er op de verkeerde toets werd gedrukt. Het niveau zal verhogen nadat je 12 cijfers/letters correct hebt ingedrukt. Wanneer het scherm vol is, heb je het spel verloren. “Game Over” zal op het scherm verschijnen. Wanneer alle cijfers/letters in niveau 20 correct zijn ingetoetst, dan heb je het spel gewonnen. “You Win!” (Je wint) zal op het scherm verschijnen. Het scherm zal terugkeren naar het begindisplay.

Vergrendelingsfunctie

Een lijst gegevens kan worden vergrendeld door de vergrendelingsfunctie, beschikbaar in het gedeelte TELEFOON, AGENDA (afspraken), TE DOEN en MEMO. Het wachtwoord kan maximaal 6 karakters lang zijn. Voorbeeld: Toets het wachtwoord “ABCD” in en wis het vanuit de functie klok ⌚


Druk op 2nd en 🔑 om naar de optie “wachtwoord” te gaan..



Toets het wachtwoord in (maximaal 6 karakters). voer ABCD in.




Druk op **ENTER** om te bevestigen




Toets het wachtwoord opnieuw in




Druk op **ENTER** om te bevestigen



Druk op 2nd en 🔑




Toets het wachtwoord ABCD in en druk op **ENTER** om te bevestigen.




Druk op **ENTER**



Druk op **DEL**



Druk op **ENTER**



Speciale symbolen invoegen

- U kunt speciale symbolen invoegen wanneer u gegevens invoert in de optie “telefoonboek” of “agenda”. Zestien symbolen zijn beschikbaar: -, @, #, \$, £, ¥, (,), ~, ', :, /, \, _, &, %.
1. Druk op SYM, De symbolen komen op de plaats van de cursor te staan.
2. Druk op SYM om het gewenste symbool te selecteren.
3. U kunt nog meer symbolen invoegen of op drukken om de cursor te verplaatsen. Het geselecteerde symbool wordt ingevoegd.


• **Houd een schriftelijke kopie bij van al uw belangrijke gegevens.** Deze elektronische agenda bewaart uw informatie zolang hij van voeding voorzien wordt.

TM160series werkt met 1 x CR2032 batterij.
Voor de batterijen te vervangen, dient u de radio te zetten. Om te vermijden dat gegevens uit uw elektronische agenda verloren gaan, heeft u 25 secondes om de batterij te vervangen. Alle opgeslagen informatie wordt vernietigd als u er langer dan 25 secondes over doet om de grootste batterij te vervangen.

Geen oplaadbare batterijen gebruiken. Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen. Haal de accu's uit het spel, alvorens ze op te laden. De accu's alleen opladen in het bijzijn van een volwassene. Gebruik geen batterijen of accu's van een verschillend type, dan wel nieuwe en oude door elkaar. Dit spel mag alleen worden gebruikt met deze specifieke batterijen. Plaats de batterijen en accu's met de polen in de juiste richting. Lege batterijen en accu's moeten uit het speelgoed worden gehaald. Voorkom kortsluiting met de zijkanalen van de batterijen en de accu's. Gooi geen batterijen in open vuur. Verwijder de batterijen wanneer het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt. Voor verdere referentie deze gebruiksaanwijzing bewaren, daar het belangrijke informatie bevat.

WAARSCHUWING: Indien het toestel slecht werkt of een elektrische schok ondergaat, schakel het toestel uit en terug aan door middel van de AAN/UIT-toets. Indien dit het probleem niet verhelpt, verwijder de batterijen en/of voer een Reset procedure uit.

WAARSCHUWING! Als de batterij leeg raakt of verwijderd wordt, loopt u het risico dat al uw gegevens verloren gaan. De informatie kan ook verloren gaan of onbruikbaar raken als u een fout maakt bij het bedienen van uw agenda. Wij raden u dan ook aan altijd een



geschreven kopie te bewaren van al uw belangrijke gegevens voor het geval dat ze verloren gaan of onbruikbaar worden.

Garantie:

Dit product heeft een garantie van twee jaar. Voor het gebruik maken van de garantie of de klantenservice, dient u zich tot de winkel te richten en in bezit te zijn van een aankoopbewijs. Onze garantie dekt materiaalfouten en montagefouten door de fabrikant met uitzondering van alle aantastingen door het niet respecteren van de gebruiksaanwijzing of een ongeldige interventie op het product (demonteren, blootstelling aan hitte of vocht...). Niet onder de garantie vallen: De consequenties van het gebruik van een andere adapter dan die door de fabrikant is voorgeschreven of batterijen die in het apparaat hebben gelekt. door de fabrikant is voorgeschreven of batterijen die in het apparaat hebben gelekt.

In onze poging voor constante verbetering, is het mogelijk dat kleuren en details van dit product lichtjes verschillen van deze op de verpakking. Niet geschikt voor kinderen onder 36 maanden daar er kleine losse onderdeeltjes aanwezig zijn.
<http://www.lexibook.com>
Referentie : TM160series
© 2005 LEXIBOOK®



Réf : TM160seriesIMO195